

CAPITULO 1:

Estado del arte y antecedentes generales del concreto reforzado

1.1 Aspectos históricos

A lo largo del tiempo, el hombre ha ido perfeccionando los materiales de construcción para mejorar su condición de vida en la sociedad. Así fue como empezó a añadir paja a los bloques de adobe, pelos de caballo a la mampostería de mortero, entre otras técnicas de construcción que se remontan a tiempos memorables.

Más adelante, alrededor de 1898, se efectuó el uso de fibras de asbesto en la pasta de cemento debido a la implementación del proceso Hatschek; sin embargo, en 1960 a 1970 se retiró debido a los problemas de salud que generaba.

En tiempos recientes, las industrias de la producción de materiales de construcción optaron por usar fibras en los diversos productos como cerámicos, plásticos, cementos con el fin de mejorar las propiedades tales como la resistencia a la tracción, a la compresión, mejor comportamiento ante el impacto, control de fisuras entre otros.

Este proceso no fue ajeno al concreto. En 1960 en los Estados Unidos, se empezó a hacer investigaciones acerca de las propiedades de las fibras de acero como material de refuerzo al concreto, se llevaron a cabo investigaciones,



experimentos y posibles aplicaciones de este material. Alrededor de 1970, la elaboración de fibras de acero se introdujo en el mercado europeo; sin embargo, las normas y recomendaciones no estaban muy difundidas y estudiadas por lo que hubo dificultades en su aceptación, y su uso se derivó a lugares menos críticos de la construcción, en los que se usó como un sustituto de refuerzo o para el control de fisuras.

En la actualidad, las fibras de acero son usadas como el principal refuerzo para losas de piso industriales, segmentos de túneles, dovelas prefabricadas y cada día se revela como el mejor producto para carreteras que soportan tráfico pesado. Esta evolución de las aplicaciones se basó en los estudios e investigaciones llevados a cabo en muchas universidades, institutos técnicos así como en comités internacionales que velan por la mejora de la calidad y aplicaciones de este material.

1.2 Tipos, propiedades y características de las fibras de acero.

Los cuatro tipos de fibras de acero según la clasificación ASTM son los que se muestran a continuación:

Tipo I: Alambre trefilado en frío.

Tipo II: Hojas sueltas.

Tipo III: Extraídos en fusión.

Tipo IV: Otros tipos de fibras.

Las fibras de alambre trefilado en frío son procesadas a través de esferas de acero que son estiradas para formar hilos de alambre de sección circular que posteriormente son fruncidas para formar fibras deformadas; las fibras Wirand FF1 y FF3 pertenecen al primer grupo. Estas están caracterizadas por ser de forma rectilínea y doblada. Los extremos de ambas fibras son mecánicamente deformados para proveer una máxima adhesión entre las fibras de acero y el concreto.

A continuación, se muestra la geometría de las fibras.




Figura 1.Sección de las fibras Fuente: Technical Data Sheet. Maccaferri.



Las fibras Wirand FF1 y FF3 son fibras moldeadas y cortadas en acero trefilado en frío. Sus características se proveen en la siguiente tabla.

| | | Resistencia | Dimensiones | | | |
|--------------------|--|---------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Código de fibra | Material de producción | a la tracción [Mpa] | Longitud [mm] | Diámetro [mm] | Relación de aspecto [L/d] | Cantidad de fibras por Kg |
| Wirand FF1 | Alambre de acero de bajo | 1100 | 50 | 1.00 | 50 | 3212 |
| Wirand FF3 | contenido de carbono trefilado en frio | 1200 | 50 | 0.75 | 67 | 5710 |

Las fibras son utilizadas como refuerzo del concreto y poseen una superficie homogénea. Además, poseen un refuerzo de zinc que permite su protección ante climas agresivos.

A continuación, se muestra una tabla que compara las propiedades que aportan las fibras Wirand FF1 y FF3, el valor de (4) se designa para el mejor desempeño y (1) para el mínimo.

| Duania dadaa ayalitatiyaa dal | Tipos de fibra | | |
|--|----------------|---------------|--|
| Propiedades cualitativas del concreto fibroreforzado | Wirand FF1 | Wirand FF3 | |
| Ductilidad y tenacidad | 3 | 4 | |
| Resistencia a la fatiga | 2 | 2 | |
| Resistencia al impacto | 3 | 3 | |
| Permeabilidad | 2 | 2 | |
| Control de microfisuración | 1 | 1 | |
| Resistencia a la abrasión | 1 | 1 | |
| Retracción a largo plazo | 4 | 4 | |

| Propiedades mecánicas | FF1 | FF3 |
|--|--------|--------|
| Resistencia a tracción del acero [MPa] | >1100 | >1100 |
| Deformación en la ruptura [%] | <4 | <4 |
| Módulo elástico [Mpa] | 210000 | 210000 |

Información obtenida del manual: Fibras como elemento estructural para el Refuerzo del Hormigón. Brasilia: MACCAFERRI América Latina

1.3 Mejoras en las propiedades mecánicas y térmicas del hormigón.

Ductilidad: Las fibras de acero mejoran el comportamiento del hormigón y aumentan sus propiedades mecánicas al originar el aumento de la resistencia a la tracción. También imparte una ductilidad post-grieta a la matriz de cemento evitando el comportamiento frágil de su naturaleza. Las mejoras de la ductilidad dependen de la



cantidad de fibras que han sido añadidas al concreto y su la mejora de su resistencia depende del enganche que poseen.

Compresión: Se puede observar un aumento de la compresión de 0 a 15% si la cantidad de fibras colocadas es mayor al 1.5% del volumen total.

Tensión directa: La influencia en la tracción directa es muy importante ya que es del orden de 30 a 40% si la cantidad de fibras colocadas es mayor al 1.5% del volumen total.

Cortante y torsión: Aunque no hay mucha información desarrollada acerca de los efectos en el corte y torsión que producen las fibras, esta propiedad se ve modificada de acuerdo al alineamiento de las fibras.

Debido al aumento de la tenacidad, se acrecienta la capacidad de absorción de energía en la deformación post-figuración.

Asimismo, se posee un mayor control de las grietas ocasionadas por la exudación del concreto y el flujo plástico. Además provee una mejor performance ante ciclos de fatiga, control de la permeabilidad, aumento de la capacidad de carga, control de la penetración de agentes oxidantes.

1.4 Aplicaciones del concreto reforzado con fibras de acero FF1 y FF3

Las fibras WirandFF1 y FF3 son fibras de bajo contenido de carbono que permiten extender las propiedades del concreto. Sus usos se aplican hacia las siguientes aplicaciones:

Aplicaciones residenciales: piscinas, zapatas, capas de compresión, capas colaborantes en uso conjunto con acero longitudinal.

Aplicaciones industriales y estructurales:

- Soleras industriales
- Carreteras que soportan tráfico pesado.
- Pavimentos de aeropuertos.
- Túneles.
- Pisos industriales, entre otros.



CAPITULO 2: Diseño de mezcla

2.1 Objetivo general

Determinar experimentalmente el valor de Re3, resistencia equivalente a la flexión, mediante en ensayo japonés JCA SF-4 utilizando los materiales producidos en la fábrica de Maccaferri del Perú y compararlos con investigaciones anteriores realizadas en Maccaferri de Italia.

Objetivos específicos

- Seguir procedimientos de laboratorio para los ensayos utilizando la norma japonesa JCA SF-04 y la norma ASTM C1609.
- Obtener la curva resistencia vs w/c de las mezclas con los agregados locales para obtener precisión en el diseño de mezcla.
- Obtener valores del Re.3 para dos tipos de fibras, dos tipos de dosificaciones y tres tipos de resistencias de concreto para vigas prismáticas.
- Utilizar metodología de diseño basada en la norma TR 34 de la Sociedad Inglesa del Concreto.

En el presente trabajo se busca obtener el valor Re3, para 3 dosificaciones de concreto (210, 245 y 280 kg/cm2) por dosificación de fibra (20 y 25kg/m3) para cada tipo de fibra Wirand FF1 Y FF3.



Si bien es cierto, ya se cuentan con resultados de ensayos realizados en otros países años atrás, la intención es la de obtener resultados con materiales locales y resistencias usuales en la práctica ingenieril de nuestro país.

Con lo cual se busca que las condiciones de trabajo sean las más parecidas a nuestra realidad e implementar el uso del producto en el Perú. Situación que no se ha realizado en nuestro país, debido a la poca iniciativa de investigación, lo cual conlleva a tener que adaptar nuestra realidad a la de otro lugar.

2.2 Ensayo de los agregados

El diseño inicial se realizó de acuerdo al método de Füller. La información que se requería para poder realizar el diseño de la mezcla, se obtuvo a partir de los ensayos en el laboratorio a los agregados, y fueron los siguientes:

2.2.1 Análisis granulométrico del agregado grueso y fino

El ensayo se realizó con las indicaciones de la norma ASTM C136 y la NTP 400.012. Mediante este método se obtiene la granulometría de los agregados al ser tamizados por las mallas normalizadas.

El objetivo del ensayo es el de trazar la curva granulométrica, y a partir de ello determinar el Tamaño Máximo Nominal para el caso del agregado grueso y el Módulo de Fineza para el caso del agregado fino.

El Tamaño Máximo nominal (TM), se entiende como la abertura del menor tamiz de la serie usada que comienza a retener. Generalmente, es el tamiz que retiene el 15% o menos.

El módulo de finura (MF) se entiende como la suma de los porcentajes retenidos desde la malla #4 a la #100, dividido entre 100.

$$MF = \frac{(R4 + R8 + R16 + R30 + R50 + R100)}{100}$$

Agregado grueso:

| TAMIZ | MATERIAL RETENIDO | | RET (AC) | PASA (AC) |
|--------|----------------------|-------|-------------|--------------|
| ASTM | gr | % | % | % |
| 1 1/2" | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| 1" | 2121 | 21.21 | 21.21 | 78.79 |
| 3/4" | 4479 | 44.79 | 65.99 | 34.01 |
| 1/2" | 2379 | 23.79 | 89.78 | 10.22 |
| 3/8" | 530 | 5.30 | 95.08 | 4.92 |
| #4 | 320 | 3.20 | 98.28 | 1.72 |
| < #4 | 172 | 1.72 | 100.00 | 0.00 |
| TOTAL | 10001 | 100 | | |

TM = 1"





Foto1: Agregado grueso

Agregado fino:

| TAMIZ | MATERIAL RETENIDO | | RET (AC) | PASA (AC) |
|--------|----------------------|--------|-------------|--------------|
| ASTM | gr | % | % | % |
| 3/8" | 2.04 | 0.42 | 0.42 | 99.58 |
| #4 | 15.07 | 3.10 | 3.52 | 96.48 |
| #8 | 42.57 | 8.76 | 12.28 | 87.72 |
| #16 | 80.66 | 16.60 | 28.87 | 71.13 |
| #30 | 116.72 | 24.01 | 52.89 | 47.11 |
| #50 | 87.91 | 18.09 | 70.97 | 29.03 |
| #100 | 109.17 | 22.46 | 93.43 | 6.57 |
| #200 | 22.68 | 4.67 | 98.10 | 1.90 |
| < #200 | 9.23 | 1.90 | 100.00 | 0.00 |
| TOTAL | 486.05 | 100.00 | | |

MF = 2.62



Foto2: Agregado Fino



Para el caso del agregado grueso el ensayo se realizó con las indicaciones de la norma ASTM C127 y la NTP 400.021; y para el agregado fino se usó la norma ASTM C128 y NTP 400.022

Mediante este ensayo se determina el peso específico y la absorción del agregado.

| Elemento | Peso específico |
|----------|-----------------|
| Piedra | 2.737 |
| Arena | 2.680 |

Mayor detalle en el Anexo 1.

2.2.3 Peso unitario compactado y suelto

El ensayo se realizó con las indicaciones de la norma ASTM C29 y la NTP 400.017.

| Elemento | Peso unitario suelto (g/cm3) | Peso unitario compactado (g/cm3) |
|----------|---------------------------------------|---|
| Piedra | 1.495 | 1.585 |
| Arena | 1.695 | 1.785 |

Mayor detalle en el Anexo 2.

2.2.4 Humedad natural y actual

El ensayo se realizó con las indicaciones de la norma ASTM C566 y NTP 339.185

Para el diseño propiamente dicho, se siguieron los pasos indicados en el método del A.C.I, en el reporte A.C.I 211.1-91, la cual es una práctica estandarizada para dosificar concretos normales y pesados.

2.2.5 Humedad de absorción

El ensayo para el agregado grueso se basó en la norma NTP 400.021 y el ensayo para el agregado fino en la norma NTP 400.022 obteniéndose los siguientes resultados:

| Elemento | Humedad de absorción (%) | |
|----------|--------------------------------|--|
| Piedra | 0.500 | |
| Arena | 1.139 | |

Los valores con los que el procedimiento de diseño de mezclas Fuller recomienda diseñar, son valores obtenidos de ensayos con materiales diferentes a los



que se tienen aquí en Perú. Por lo tanto, para efectos de precisión, por ser tema de tesis, se va a ensayar tres probetas por cada relación w/c* con el fin de obtener la curva f'c vs. w/c real, con probetas ensayadas a los 28 días. Y a partir de los datos de dicha curva, se realizará la dosificación por el método de Füller.

2.3 Diseño de Mezclas por el método de Füller

Para empezar a diseñar con el método Füller se necesita la granulometría de los agregados.

Ley de Füller

$$Pd = 100\sqrt{(\frac{d}{D})}$$

Donde:

Pd: Porcentaje que pasa la malla d d: abertura de la malla en referencia

D: Tamaño máximo del agregado grueso

| ASTM | mm | Füller |
|------|-------|--------|
| 1" | 25,40 | 100,00 |
| 3/4" | 19,00 | 86,49 |
| 1/2" | 12,70 | 70,71 |
| 3/8" | 9,51 | 61,19 |
| #4 | 4,76 | 43,29 |
| #8 | 2,38 | 30,61 |
| #16 | 1,19 | 21,64 |
| #30 | 0,60 | 15,31 |
| #50 | 0,30 | 10,81 |
| #100 | 0,15 | 7,66 |
| #200 | 0,07 | 5,40 |

| Fino | 0.489 |
|--------|-------|
| Grueso | 0.511 |
| | |

x=

Debido a que el valor de x=0.439 para agregado fino no compensa las áreas por encima y debajo de la parábola de Füller, se procede a aumentar 0.05 al mencionado valor.

0.439


| F | 96.48 |
|---|-------|
| G | 1.72 |
| М | 43.29 |

Fx + G(1 - x) = M

Producto de la mezcla del agregado fino y el agregado grueso



| ASTM | mm | % |
|--------|-------|--------|
| 1 1/2" | 38.1 | 100.00 |
| 1" | 25.4 | 89.16 |
| 3/4" | 19 | 66.26 |
| 1/2" | 12.7 | 54.09 |
| 3/8" | 9.51 | 51.18 |
| #4 | 4.76 | 48.03 |
| #8 | 2.38 | 42.87 |
| #16 | 1.19 | 34.76 |
| #30 | 0.595 | 23.02 |
| #50 | 0.297 | 14.18 |
| #100 | 0.149 | 3.21 |
| #200 | 0.074 | 0.93 |



A continuación se procede a realizar la dosificación:

Se utilizó cemento Andino Tipo I y los agregados eran provenientes de la cantera Gloria.

| | TM | MF | Puc | Pus | Pem | Wabs | Wactual |
|--------|----|----|-------|-------|-------|-------|---------|
| Piedra | 1 | ı | 1.585 | 1.495 | 2.737 | 0.500 | 0.231 |



| Ar | ena | - | 2.620 | 1.785 | 1.695 | 2.680 | 1.139 | 1.410 |
|----|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|----|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

2.3.1 Relación agua/cemento = 0.5

| Fino | 0.489 | |
|--------|-------|--|
| Grueso | 0.511 | |
| w/c | 0.500 | |

Para 1m3

| Material | | Peso (kg) | Vol(m3) | |
|----------|---------------|-----------|---------|-------|
| Agua | | 205 | 0.205 | |
| Cemento | | 410 | 0.130 | 0.50 |
| Aire | | 0 | 0.015 | falta |
| Piedra | 2.737 | 909 | 0.332 | 0.65 |
| Arena | 2.680 | 851 | 0.318 | |
| | Peso total | 2376 | 1.000 | |

Corrección por humedad del agregado

| Agregado | Peso (kg) | Wabs | Wact | (Wabs-Wact) | Corrección |
|----------|-----------|-------|-------|-------------|------------|
| Piedra | 909 | 0.5 | 0.231 | 0.269 | 2.4 |
| Arena | 851 | 1.139 | 1.41 | -0.271 | -2.3 |

Peso húmedo de los agregados

| Agregado | Peso (kg) | Wact | Corrección | P.Húmedo |
|----------|-----------|-------|------------|----------|
| Piedra | 909 | 0.231 | 2.1 | 911.5 |
| Arena | 851 | 1.41 | 12.0 | 863.1 |

La dosificación corregida para 1m3

| Material | Peso (kg) |
|----------|-----------|
| Agua | 205 |
| Cemento | 410 |
| Aire | 0 |
| Piedra | 912 |
| Arena | 863 |
| | 2390 |



| Fino | 0.489 | |
|--------|-------|--|
| Grueso | 0.511 | |
| w/c | 0.600 | |

Para 1m3

| Material | | Peso (kg) | Vol(m3) | |
|----------|------------|-----------|---------|-------|
| Agua | | 205 | 0.205 | |
| Cemento | 1.67 | 342 | 0.108 | 0.600 |
| Aire | | 0 | 0.015 | falta |
| Piedra | 2.737 | 940 | 0.343 | 0.672 |
| Arena | 2.680 | 879 | 0.328 | |
| | Peso total | 2366 | 1.000 | |

Corrección por humedad del agregado

| Agregado | Peso (kg) | Wabs | Wact | (Wabs-Wact) | Corrección |
|----------|-----------|-------|-------|-------------|------------|
| Piedra | 940 | 0.5 | 0.231 | 0.269 | 2.5 |
| Arena | 879 | 1.139 | 1.41 | -0.271 | -2.4 |

Peso húmedo de los agregados

| Agregado | Peso (kg) | Wact | Corrección | P.Húmedo |
|----------|-----------|-------|------------|----------|
| Piedra | 940 | 0.231 | 2.2 | 942.0 |
| Arena | 879 | 1.41 | 12.4 | 891.9 |

Dosificación corregida para 1m3

| Material | Peso (kg) |
|----------|-----------|
| Agua | 205 |
| Cemento | 342 |
| Aire | 0 |
| Piedra | 942 |
| Arena | 892 |
| | 2381 |

2.3.3 Relación agua/cemento = 0.7

| Fino | 0.489 |
|--------|-------|
| Grueso | 0.511 |
| w/c | 0.700 |

Para 1m3



| Material | | Peso (kg) | Vol(m3) |
|----------|---------------|-----------|---------|
| Agua | | 205 | 0.205 |
| Cemento | 1.42835 | 293 | 0.093 |
| Aire | | 0 | 0.015 |
| Piedra | 2.737 | 961 | 0.351 |
| Arena | 2.680 | 900 | 0.336 |
| | Peso total | 2359 | 1.000 |

Corrección por humedad del agregado

| Agregado | Peso (kg) | Wabs | Wact | (Wabs-Wact) | Corrección |
|----------|-----------|-------|-------|-------------|------------|
| Piedra | 961 | 0.5 | 0.231 | 0.269 | 2.6 |
| Arena | 900 | 1.139 | 1.41 | -0.271 | -2.4 |

Peso húmedo de los agregados

| Agregado | Peso (kg) | Wact | Corrección | P.Húmedo |
|----------|-----------|-------|------------|----------|
| Piedra | 961 | 0.231 | 2.2 | 963.7 |
| Arena | 900 | 1.41 | 12.7 | 912.5 |

Dosificación corregida para 1m3

| Material | Peso (kg) |
|----------|-----------|
| Agua | 205 |
| Cemento | 293 |
| Aire | 0 |
| Piedra | 964 |
| Arena | 912 |
| | 2374 |




Foto3: Probetas Realizadas para el Diseño de Mezcla



2.3.4 Resultados y evaluación de probetas previas para la elaboración del concreto

2.3.4.1 Resultados de f'cr de laboratorio




| f'c [Kg/cm2] | fcr [Kg/cm2] | w/c |
|-----------------|-----------------|------|
| 210 | 219.21 | 0.64 |
| 245 | 255.74 | 0.57 |
| 280 | 292.28 | 0.51 |

2.3.4.2 Resultados de asentamiento de concreto fresco

Los resultados que se muestran a continuación son aquellos obtenidos en el concreto sin fibras de acero:

| w/c | Slump [cm] |
|-----|---------------|
| 0.5 | 4.5 |
| 0.6 | 9 |
| 0.7 | 10.5 |





Para las dosificaciones del ensayo, se hallaron las relaciones agua/cemento respectivas y el asentamiento que se espera según la tabla se muestra enseguida:

| f'c [Kg/cm2] | w/c | Slump [cm] |
|-----------------|------|---------------|
| 280 | 0.51 | 5.1 |
| 245 | 0.57 | 8 |
| 210 | 0.64 | 10 |

2.4 Fabricación de Probetas prismáticas

2.4.1 Diseño de mezclas finales

$$2.4.1.1 \, \text{f'c} = 210 \, \text{Kg/cm} 2$$

| Fibra | Humedad [%] | | |
|-------|-------------|-------|--|
| Пыпа | Piedra | Arena | |
| FF1 | 0.285 | 0.711 | |
| FF3 | 0.337 | 0.883 | |

| Fibra | Dosificación | Dosificación de prueba [Kg] | | | Slump | | |
|-------|--------------|-----------------------------|---------|--------|-------|-------|------|
| FIDIA | de fibra | Agua | Cemento | Piedra | Arena | Fibra | [cm] |
| FF1 | 20.0 | 3.24 | 4.92 | 14.11 | 13.28 | 0.300 | 3.5 |
| | 25.0 | | | | | 0.375 | 4.5 |
| FF3 | 20.0 | 3.21 | 4.92 | 14.12 | 13.30 | 0.300 | 1.5 |
| | 25.0 | | | | | 0.375 | 2.0 |



| | Dosificación final [Kg] | | | | |
|-------|-------------------------|--------|-------|-------|--|
| Agua | Cemento | Piedra | Arena | Fibra | |
| 17.36 | 26.48 | 67.13 | 63.17 | 1.487 | |
| 17.21 | 26.25 | 67.44 | 63.46 | 1.858 | |
| 17.51 | 26.95 | 66.54 | 62.69 | 1.487 | |
| 17.44 | 26.83 | 66.70 | 62.84 | 1.858 | |

2.4.1.2 f'c=245 Kg/cm2

| Fibra | Hume | dad |
|-------|--------|-------|
| Fibra | Piedra | Arena |
| FF1 | 0.337 | 0.864 |
| FF3 | 0.280 | 0.909 |

| Fibra | Dosificación | Dosificación de prueba [Kg] | | | | | |
|-------|--------------|-----------------------------|---------|--------|-------|-------|------|
| FIDIA | de fibra | Agua | Cemento | Piedra | Arena | Fibra | [cm] |
| FF1 | 20.0 | 3.27 | 5.63 | 13.72 | 12.92 | 0.300 | 5.4 |
| FFI | 25.0 | | | | | 0.375 | 5.0 |
| FF3 | 20.0 | 3.27 | 5.63 | 13.71 | 12.93 | 0.300 | 3.5 |
| FF3 | 25.0 | 3.21 | | | | 0.375 | 5.0 |

| Dosificación final [Kg] | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| Agua | Cemento | Piedra | Arena | Fibra | | | | |
| 17.24 | 29.76 | 65.69 | 61.87 | 1.487 | | | | |
| 17.30 | 29.86 | 65.56 | 61.75 | 1.858 | | | | |
| 17.53 | 30.25 | 65.03 | 61.32 | 1.487 | | | | |
| 17.31 | 29.86 | 65.52 | 61.78 | 1.858 | | | | |

2.4.1.3 f'c=280 Kg/cm2

| Fibra | Humedad | | | | |
|-------|---------|-------|--|--|--|
| Гівга | Piedra | Arena | | | |
| FF1 | 0.201 | 0.787 | | | |
| FF3 | 0.337 | 0.883 | | | |

| Fibra Dosificación | | Dosificación de prueba [Kg] | | | | | |
|--------------------|----------|-----------------------------|---------|--------|-------|-------|------|
| | de fibra | Agua | Cemento | Piedra | Arena | Fibra | [cm] |
| FF1 | 20.0 | 3.38 | 6.46 | 13.21 | 12.45 | 0.300 | 4.0 |
| FFI | 25.0 | | | | | 0.375 | 3.0 |
| FF3 | 20.0 | 3.24 | 6.25 | 13.48 | 12.7 | 0.300 | 4.0 |
| FF3 | 25.0 | J.2 4 | | | | 0.375 | 3.5 |

- 16



| Dosificación final [Kg] | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| Agua | Cemento | Piedra | Arena | Fibra | | | | |
| 17.99 | 34.51 | 62.59 | 58.99 | 1.487 | | | | |
| 18.14 | 34.80 | 62.25 | 58.67 | 1.858 | | | | |
| 17.85 | 34.51 | 62.67 | 59.04 | 1.487 | | | | |
| 17.93 | 34.66 | 62.50 | 58.88 | 1.858 | | | | |

2.4.2 Colocación, vibrado y curado.

Los moldes de las probetas prismáticas, así como las circulares fueron ubicados en un lugar cercano al trompo de preparación de la mezcla del concreto con fibras de acero y se aseguró que el sitio fuera una superficie plana.

| Tipo de Espécimen y Tamaño (profundidad) | Modo de Consolidación | Número de Capas de profundidad aproximada |
|---|-----------------------|--|
| Prismático (hasta 200mm) | Varillado | 2 |
| Prismático (más de 200mm) | Varillado | 3 o más |
| Prismático (hasta 200mm) | Vibración | 1 |
| Prismático (más de 200mm) | Vibración | 2 o más |

Tabla1: Número de capas por espécimen Fuente: Adaptado de ASTM C192

| Área de la Superficie Superior del Espécimen, in ² (cm ²) | Diámetro de la varilla in. (mm) | Número de veces a varillar/capa |
|---|------------------------------------|---|
| 25 (160) o menos | 3/8 (10) | 25 |
| 26 a 49 (165 a 310) | 3/8 (10) | Una por cada 1 in² (7cm²) de superficie |
| 50 (320) o más | 5/8 (16) | Una por cada 2 in² (14cm²) de superficie |

Tabla2: Diámetro de la varilla y número de veces a varillar por espécimen Fuente: Adaptado de ASTM C192

Para el caso de los moldes prismáticos, se llenaron hasta la mitad con el concreto mezclado incorporado de fibras, se varilló 63 veces en espiral y se golpeó con el martillo de goma 15 veces en el perímetro, este procedimiento se llevó a cabo dos veces, es decir, por el número de capas. Al final se añadió un poco más de concreto para enrasarlo y colocar su nomenclatura.

El procedimiento que se siguió para la probeta circular fue el siguiente: se rellenó el concreto a cada tercio, se realizó el varillado en espiral para evitar la segregación del concreto, luego se realizaron los golpes con el martillo de goma, se repitió este



procedimiento por las tres capasy por último se agregó un poco de concreto para el enrasado final (ver referencias en ASTM C192).

Los moldes se removieron al día siguiente de su preparación y fueron llevados cuidadosamente a una habitación de curado hasta los 28 días de su elaboración. Se extrajeron de la misma forma para el ensayo mecánico y fueron cubiertos con un manto húmedo hasta el ensayo de tenacidad.




Foto5: Operario varillando la mezcla

2.5 Pruebas Realizadas en Campo al Concreto Fresco

2.5.1 Asentamiento, peso unitario y porcentaje de aire

| Fibra | Dosificación de fibra [Kg] | F'c | Slump | Peso de olla con concreto | Peso unitario [Ton/m3] | Porcentaje de aire |
|-------|-------------------------------|----------|-------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | ac libia [kg] | [Kg/cm2] | [cm] | [Kg] | [1011/1113] | ac anc |
| FF1 | 20 | 210 | 12.5 | 20.215 | 2.391 | 1.1% |
| FF1 | 25 | 210 | 13.0 | 20.185 | 2.386 | 0.9% |
| FF3 | 20 | 210 | 13.5 | 20.135 | 2.379 | 0.8% |
| FF3 | 25 | 210 | 14.0 | 20.315 | 2.405 | 0.8% |
| FF1 | 20 | 245 | 13.5 | 20.235 | 2.393 | 0.9% |
| FF1 | 25 | 245 | 13.0 | 20.390 | 2.415 | 1.1% |
| FF3 | 20 | 245 | 14.5 | 20.185 | 2.386 | 0.9% |
| FF3 | 25 | 245 | 13.0 | 20.250 | 2.395 | 1.0% |
| FF1 | 20 | 280 | 11.5 | 20.055 | 2.368 | 1.0% |
| FF1 | 25 | 280 | 12.5 | 20.065 | 2.369 | 0.9% |
| FF3 | 20 | 280 | 12.5 | 20.085 | 2.372 | 1.1% |
| FF3 | 25 | 280 | 13.5 | 20.165 | 2.383 | 1.0% |





Foto6: Prueba de asentamiento



Foto7: Prueba de Contenido de Aire

2.6 Pruebas de Laboratorio realizadas al concreto a los 28 días

2.6.1 Ensayo de tenacidad en base a la norma JIS A 1106

Se emplearán las normas japonesas JCI-SF4 y la JIS A 1106 para la determinación del esfuerzo a flexión del concreto, utilizando probetas prismáticas (6"x6"x21") simplemente apoyadas, con cargas a los tercios.

- <u>Máquina de ensayos</u>: Deberá ser del tipo hidráulico, con una capacidad máxima no mayor a 100 tonf.
- <u>Dispositivo de prueba de flexión</u>: El dispositivo para la aplicación de la carga a los tercios es capaz de aplicar la carga a los dos puntos verticalmente y sin excentricidad, y es estable al configurar la muestra, además, tiene la suficiente rigidez. El apoyo se compone de dos rodillos de apoyo y dos rodillos de aplicación de carga, y permite el desplazamiento libre del espécimen en la dirección axial. Además, todos los cilindros son de acero, tienen sección circular de 20 mm a 40 mm de diámetro y son al menos 10 mm más largos que el ancho de la muestra. Todos los rodillos, excepto uno son capaces de girar sobre sus ejes y el plano normal puede ser inclinado al eje de la muestra.



• <u>Dispositivo de medición de deflexión</u>: El aparato de medición de deflexión utilizado para medir la curva carga-deformación de un espécimen será el transformador diferencial de variación lineal (LVDT) y de los dispositivos para sujetarlos, y será capaz de medir la deflexión con la precisión adecuada. Deberá ser capaz de medir hasta 3mm.




Figura2. Ejemplo de ensayo de carga a los tercios. Fuente: Japan Industrial Standard A1106:2006

Metodología de ensayo:

- 1. La máquina de ensayo se usará en el rango desde 1/5 hasta su capacidad máxima. Cuando sea posible cambiar la capacidad con la misma máquina de ensayos, el rango será considerado para cada capacidad por separado.
 - a. Nota: Si el rango de la carga está muy cerca al límite superior este deberá ser cambiado.
- 2. La luz deberá ser tres veces el valor nominal de la longitud de una de las caras de la sección transversal.
- 3. Se coloca la muestra en el centro de los apoyos inferiores, a continuación, se coloca el dispositivo de carga superior en contacto con los puntos a cada tercio de la luz. No debe existir ningún espacio entre la superficie de la probeta y la superficie del aplicador de carga.
 - a. Nota: Si existiese algún espacio entre las superficies del espécimen y el aplicador de carga se deberá pulir de manera plana la superficie de la probeta que está en contacto con el apoyo hasta lograr que ambas contacten con fuerza.
- 4. A fin de no quebrar la muestra se deberá aplicar una carga con una velocidad uniforme. La velocidad que se aplica deberá ser controlada de manera que el rango de incremento del esfuerzo de la fibra sea de 0.06±0.04 N/mm² por segundo y su tasa de crecimiento se conservará hasta llegar a la carga máxima.



- 5. Anotar hasta los tres dígitos significativos de la máxima carga indicada por la máquina de ensayo hasta la falla del espécimen.
- 6. Medir el ancho de la sección transversal rota en los tres lugares con una precisión de 0.1mm, luego promediar y tomar cuatro cifras significativas.
- 7. Finalmente, medir la altura de la sección transversal rota en los dos lugares con una precisión de 0.1mm, luego promediar y tomar cuatro cifras significativas.

Cálculos

- Resistencia a la flexión

Se calculará acorde con la siguiente ecuación, y será determinada hasta la tercera cifra significativa:

$$f_b = \frac{P \times l}{b \times h^2}$$

donde, f_b: resistencia a la flexión (N/mm²);

P: la carga máxima que indica la máquina de ensayos (N);

I : longitud del claro entre apoyos del ensayo (mm);

b: ancho de la sección transversal rota obtenida en (6) (mm);

h : peralte de la sección transversal rota obtenida en (8) (mm).

Tenacidad

La tenacidad se determinará hasta la tercera cifra significativa del área bajo la curva carga-deflexión hasta que se mida una deflexión de 3mm.




Figura3. Curva de carga vs Deflexión

La tenacidad será expresada mediante el factor de tenacidad:

$$\overline{\sigma_b} = \frac{\tau_b}{\delta_{th}} \cdot \frac{l}{bh^2}$$

donde, $\overline{\sigma_b}$: factor de tenacidad (kgf/cm²) (N/mm²);

t_b: tenacidad (kgf.cm);



 δ_{tb} : deflexión de 1/150 de la longitud entre claros, para el caso en estudio será de 3mm.

El valor de Re3 será:

$$Re3 = \frac{\overline{\sigma_b}}{f_b}$$

2.6.2Resistencia a la Compresión

Se realizaron ensayos a compresión de acuerdo a la norma ASTM C39 "Método de Ensayo Normalizado para Resistencia a la Compresión de Especímenes Cilíndricos de Concreto".



Foto4: Máquina de Ensayos a Compresión

De las doce probetas circulares, con los dos tipos de fibras, dos dosificaciones de las mismas, y tres resistencias; se obtuvieron los siguientes resultados:

| Fibra | Dosificación (kg/m3) | w/c | D1 (cm) | D2 (cm) | D prom (cm) | Pmax (KN) | Esfuerzo (kg/cm2) |
|-------|-------------------------|------|------------|------------|----------------|--------------|----------------------|
| | | 0.51 | 15.53 | 15.42 | 15.475 | 555.1 | 300.85 |
| | 20 | 0.57 | 15.4 | 15.33 | 15.365 | 531.3 | 292.09 |
| FF1 | | 0.64 | 15.32 | 15.34 | 15.33 | 416.4 | 229.97 |
| LLI | | 0.51 | 15.42 | 15.35 | 15.385 | 575.7 | 315.68 |
| | 25 | 0.57 | 15.29 | 15.32 | 15.305 | 538.5 | 298.37 |
| | | 0.64 | 15.32 | 15.46 | 15.39 | 422.8 | 231.68 |
| | | 0.51 | 15.34 | 15.33 | 15.335 | 568.6 | 313.82 |
| | 20 | 0.57 | 15.31 | 15.22 | 15.265 | 480.7 | 267.74 |
| FF3 | | 0.64 | 15.27 | 15.31 | 15.29 | 438.3 | 243.33 |
| FF3 | | 0.51 | 15.37 | 15.32 | 15.345 | 581.9 | 320.74 |
| | 25 | 0.57 | 15.24 | 15.26 | 15.25 | 500.7 | 279.43 |
| | | 0.64 | 15.31 | 15.27 | 15.29 | 439.9 | 244.22 |



153.00 152.33 152.00 152.00 151.67 152.00 152.00 152.00 151.83 151.33 151.33 151.17 152.00 151.50 152.00 151.50 151.50 151.5 hprom Peralte "h" 151.5 151.5 151.5 151.5 151.5 152 152 152 152 152 153 153 152 152 152 152 h3 152 151 Después del ensayo (mm) 151.5 151.5 151.5 152.5 151.5 151.5 151.5 152 152 152 152 152 152 153 152 152 152 152 h2 151.5 151.5 151.5 151.5 152 151 152 152 152 152 152 151 151 151 151 153 152 151 h bprom 153.00 154.17 154.00 153.67 153.67 153.67 151.83 153.00 152.83 152.67 152.83 153.67 153.33 153.17 153.50 153.67 153.33 153.83 153.5 153.5 153.5 Ancho "b" 153 153 153 154 153 154 153 153 153 153 153 153 152 153 153 **p**3 154.5 151.5 153.5 154 154 154 153 153 153 155 154 154 153 153 154 153 153 153 **b**2 152.5 153.5 152.5 152.5 153.5 154 154 154 152 153 153 154 154 154 152 154 154 154 b1 459 458 456 456 455 456 456 456 453 453 456 454 456 453 454 453 453 453 2 Long "L" Antes de ensayo (mm) Linf 534 533 533 534 537 534 534 533 533 534 534 534 533 535 534 533 532 534 Sup 533 534 534 534 533 535 534 534 534 533 535 535 534 535 534 533 533 151.5 151.5 151.5 151.5 151.5 152 153 153 152 152 152 152 Peralte "h" 152 152 152 152 151 152 h3 151.5 151.5 151.5 151.5 1525 151 152 152 152 151 151 152 151 152 152 151 h 153 151 30.224 21.876 39.255 44.772 61.706 34.803 35.814 56.684 46.311 59.709 42.612 38.055 23.288 52.639 27.558 38.65 54.561 Área 32.2 Pmax (KN) 24.818 27.399 29.905 27.016 24.478 29.542 31.571 27.066 30.574 23.588 27.857 30.007 28.473 31.631 27.207 29.653 24.776 29.09 w/c 0.57 0.57 0.64 0.51 0.64 0.51 Dosificación (kg/m3) 20 25 Fibra FF1

2.6.3 Resultados del ensayo a flexión



152.33 152.00 151.83 hprom 152.17 152.00 152.00 152.00 152.17 151.33 152.33 151.33 151.17 152.00 152.17 151.33 152.00 152.17 152.17 151.5 152.5 151.5 152 152 152 152 152 152 151 152 152 152 152 152 152 13 152 151 152.5 152.5 152.5 152.5 Después del ensayo (mm 152.5 151.5 151.5 152.5 151.5 152.5 151.5 152 152 152 152 152 152 152 h2 151.5 152.5 151.5 151 152 152 152 152 151 151 152 152 152 152 152 152 152 152 h1 152.00 154.17 151.50 152.33 151.83 153.50 153.50 153.67 151.50 152.33 154.50 154.17 154.00 153.00 152.50 152.83 152.33 pprom 154.00 151.5 152.5 151.5 152.5 152.5 154 153 153 154 154 152 155 154 154 154 153 152 152 **p**3 153.5 151.5 154.5 154.5 154.5 151.5 151.5 152.5 151.5 151.5 152.5 152.5 154 154 154 152 154 153 152 **b**2 152.5 152.5 151.5 152.5 153.5 154 153 152 154 154 154 154 153 153 152 153 153 **p**1 456 456 456 453 456 456 456 456 456 453 453 456 453 456 456 456 456 453 2 Long "L" Antes de ensayo (mm) Linf 534 535 533 536 534 534 535 533 534 534 533 533 535 534 533 535 535 535 rsnb 534 534 534 535 534 533 534 535 533 533 535 533 533 535 535 534 533 534 151.5 152.5 151.5 Peralte "h" 152 152 152 152 152 152 152 152 152 151 152 152 152 13 152 151 151.5 152.5 151.5 151.5 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 151 151 152 151 뒫 56.469 50.148 22.608 33.374 41.963 49.705 74.629 55.028 59.984 23.741 53.485 51.551 49.107 52.521 36.751 41.871 41.531 33.94 Área Pmax (KN) 26.608 26.521 30.398 28.417 30.494 30.662 23.96 28.806 24.646 27.037 23.931 23.736 22.079 25.311 20.144 26.71 23.88 27.91 W/c 0.57 0.64 0.57 0.64 0.51 0.51 Dosificación (kg/m3) 20 25 Fibra FF3

2.6.3 Resultados del ensayo a flexión



En las tablas anteriores se muestran las mediciones realizadas a todos los especímenes antes y después del ensayo. Además de la carga máxima obtenida de las gráficas de carga vs deformación, y al área de la curva al alcanzar los 3mm de deformación.

Se utilizó una velocidad de ensayo de 0.1mm/min (ASTM C1609), de acuerdo al tipo de probetas y resultados requeridos.




Foto 5: Ensayo a Flexión (Tenacidad) con carga a los tercios

2.6.4 Resultados de Re3

Los valores de Re3 promedio calculados fueron hallados con los resultados que presentaron menor variación numérica entre sí, y además considerando los gráficos obtenidos de los ensayos.

| Fibra | Dosificación (kg/m3) | w/c | fb (N/mm2) | σb (N/mm2) | Re3 | Re3 prom |
|-------|----------------------|--------|-------------|-------------|--------|---------------------|
| | | 100 | 3.51907E-06 | 1.17983E-06 | 0.3353 | |
| | | 0.51 | 3.77775E-06 | 1.28832E-06 | 0.3410 | 0.3381 |
| | | A-15-6 | 4.05055E-06 | 9.3556E-07 | 0.2310 | 14400017 (455417.03 |
| | | | 3.47634E-06 | 1.68063E-06 | 0.4834 | |
| | 20 | 0.57 | 3.9269E-06 | 1.91683E-06 | 0.4881 | 0.4858 |
| | | | 3.78973E-06 | 2.6796E-06 | 0.7071 | |
| | | | 3.04283E-06 | 1.66194E-06 | 0.5462 | |
| | | 0.64 | 3.2015E-06 | 1.49652E-06 | 0.4674 | 0.4480 |
| 554 | | | 3.58961E-06 | 1.53831E-06 | 0.4285 | |
| FF1 | | | 3.82469E-06 | 2.40831E-06 | 0.6297 | 0.5729 |
| | | 0.51 | 3.65714E-06 | 2.33598E-06 | 0.6387 | |
| | | | 3.8494E-06 | 1.98707E-06 | 0.5162 | |
| | | | 4.08499E-06 | 2.57037E-06 | 0.6292 | 31 |
| | 25 | 0.57 | 3.5135E-06 | 1.8343E-06 | 0.5221 | 0.4749 |
| | | | 3.84198E-06 | 1.64353E-06 | 0.4278 | |
| | | | 3.48884E-06 | 1.00247E-06 | 0.2873 | |
| | | 0.64 | 3.1439E-06 | 2.25361E-06 | 0.7168 | 0.5750 |
| | | | 3.19614E-06 | 1.38461E-06 | 0.4332 | |



| Fibra | Dosificación (kg/m3) | w/c | fb (N/mm2) | σb (N/mm2) | Re3 | Re3 prom |
|-------|----------------------|------|-------------|-------------|--------|----------|
| | | | 3.39513E-06 | 1.42414E-06 | 0.4195 | |
| | | 0.51 | 3.92559E-06 | 1.80636E-06 | 0.4602 | 0.4398 |
| | | | 3.64582E-06 | 2.2461E-06 | 0.6161 | |
| | | | 3.89959E-06 | 2.11877E-06 | 0.5433 | |
| | 20 | 0.57 | 3.93821E-06 | 3.1951E-06 | 0.8113 | 0.6003 |
| | | | 3.61209E-06 | 2.37389E-06 | 0.6572 | |
| | | | 3.11115E-06 | 2.44412E-06 | 0.7856 | |
| | | 0.64 | 3.72404E-06 | 2.58491E-06 | 0.6941 | 0.7399 |
| FF3 | | | 3.20022E-06 | 1.02757E-06 | 0.3211 | |
| FFS | | | 3.43878E-06 | 2.12608E-06 | 0.6183 | |
| | | 0.51 | 3.41949E-06 | 1.7723E-06 | 0.5183 | 0.5683 |
| | | | 3.07043E-06 | 1.57176E-06 | 0.5119 | |
| | | | 3.10585E-06 | 1.82627E-06 | 0.5880 | |
| | 25 | 0.57 | 2.82967E-06 | 1.44993E-06 | 0.5124 | 0.5502 |
| | | | 3.42489E-06 | 2.2948E-06 | 0.6700 | |
| | | | 3.26863E-06 | 2.21907E-06 | 0.6789 | |
| | | 0.64 | 2.61566E-06 | 9.78535E-07 | 0.3741 | 0.6822 |
| | | | 3.11097E-06 | 2.13248E-06 | 0.6855 | |
| | | • | | | • | |



CAPITULO 3:

Diseño de pavimentos rígidos

3.1 Introducción

3.1.1 Finalidad y alcance

El diseño de la losa debe ser enfocado para que resista los momentos y cortantes causados por la aplicación de cargas, lo cual va a depender de la interacción entre la losa de concreto y los materiales de soporte.

Dichos materiales deben tener una aceptable y uniforme capacidad de resistencia a los cambios climáticos, para lo cual se requiere tener en cuenta reportes geotécnicos, clasificación y módulo de reacción de la sub rasante, preparación del terreno, entre otros.

3.1.2 Definiciones

El sistema de soporte de la losa consiste en la sub rasante, usualmente una base y a veces una sub base. La importancia de las condiciones de la sub rasante y rasante sobre la cual descansará la losa son importantes debido a que se busca lograr una superficie de apoyo uniforme para la losa con el fin que desarrolle una capacidad estructural óptima.

El material usado para la base generalmente son rocas trituradas, grava, arena gruesa los cuales tiene gran resistencia, baja compresibilidad, alta permeabilidad.



Previamente al vaciado de la losa, el terreno de cimentación de la sub rasante debe ser nivelado y compactado de suelos de manera que se garantice un apoyo uniforme y estable.

La estructura del orden del sistema de soporte, es el que se muestra en la figura siguiente.




Figura 4: Adaptada de ACI 360R-06

3.2 Tipos de losa

3.2.1 Descripción general de losas

Las losas sobre piso tienen aplicaciones a nivel residencial, comercial, industrial entre otros, su uso se extiende a pavimentos, carreteras, lugares de estacionamiento, almacenes industriales, entre otros. Los principales tipos de losa son los siguientes:

- Losas sin refuerzos
- Losas reforzadas al ancho límite de rotura debido al control de contracción y temperatura.
- Losas reforzadas para prevenir la rotura mediante el control de contracción y temperatura.
- Losa estructural.

Losas sin refuerzo: estas losas no contienen ningún tipo de refuerzo; sin embargo, las juntas contienen clavijas de acero.Por lo general, son diseñadas para soportar cargas superficiales y cambios volumétricos mínimos.Estas losas carecen de resistencia ante fenómenos como la contracción por secado y fisuras.

Losas reforzadas al ancho límite de rotura debido al control de contracción y temperatura: estas losas pueden ser de tres tipos, las de refuerzo medio con alambre, reforzadas con fibras o reforzadas con acero continuo. La rotura por contracción es controlada por el refuerzo ubicado en el tercio superior de la losa, por lo general, los refuerzos de acero confieren mayor capacidad de tensión al concreto. Es importante precisar que las losas fibroreforzadas no otorgan la capacidad suficiente de momento para las losas de construcción no apoyadas sobre suelo.



Losas reforzadas para prevenir la rotura mediante el control de contracción y temperatura: el concreto de estas losas tiene una compensación a la tensión inicial. Este tipo de losas son diseñadas para evitar las fisuras, sin embargo, pueden surgir algunas mínimas pero pequeñas en comparación a las fisuras ocasionadas por otros especímenes de losa, el refuerzo ubicado en el tercio superior limita la expansión inicial y pre-esfuerza el concreto.

Losa estructural: esta clase de losas permite transmitir esfuerzos y fuerzas verticales y laterales de otra parte de la estructura hacia el suelo.

3.2.2 Comparación de propiedades de las losas fibro-reforzadas frente a otro tipo de losas.

A continuación se presenta un cuadro que compara la losa fibro-reforzada frente a otros tipos de losa.

| Tipo de losa Ítem | Sin ningún refuerzo | Con refuerzo longitudinal | Fibro-reforzada |
|--|---|--|--|
| Construcción | No requiere especialización de la mano de obra. | Ligera especialización. | Fácil construcción pero requiere especialización para la colocación y acabado. |
| Costo Menor costo por instalación y diseño. | | Mayor costo de instalación en comparación a losas sin refuerzo. | Mayor costo de instalación en comparación a losas sin refuerzo. |
| Refuerzo | No presenta | Requiere de refuerzo de un diámetro significativo en la parte superior de la losa. | Algunas fibras están expuestas en la superficie de la losa. |
| Deterioro y | Se incrementa con el tiempo. | Genera grietas finas, cercanas y numerosas. | Mejor resistencia ante el impacto y la fatiga. |
| desnivelación | Mayor ocurrencia de fisuras y ondas | Elimina los efectos de ondas en losas. | No es recomendable para suelos con humedad. |
| Pasajuntas | Es necesario tener pasajuntas con poco espaciamiento | La cantidad de pasajuntas puede ser eliminada si refuerzo es suficiente. | - |
| Geometría | Longitud limitada por problemas de fisuras y contracción. | No presenta problemas. | No presenta problemas. |
| Transferencia de carga positiva Es necesaria. | | Es necesaria | - |
| Mantenimiento | Continuo y costoso. | A largo plazo. | A largo plazo. |



3.3 Apoyo del sistema de losas sobre el terreno

El diseño de las losas apoyadas sobre el suelo para resistir momentos y cortantes causados por las cargas aplicadas depende de la interacción entre la losa de concreto y el material de soporte.

3.3.1 Condiciones ingenieriles del lugar de colocación

La integridad estructural de las capas ubicadas por debajo de las losas apoyadas sobre el suelo es muy importante para poder asegurar la capacidad resistente y serviciabilidad a largo plazo de la losa.

Las fallas de las losas apoyadas sobre el suelo pueden ocurrir debido a que no se logró alcanzar un adecuado sistema de apoyo.

El apoyo de la subrasante debe ser razonablemente uniforme, no presentar cambios abruptos de duro a suave. La porción superior de la subrasante deberá ser de material y densidad uniforme.

Los suelos son considerados problemáticos cuando son altamente expansivos, altamente compresibles, o no proveen un apoyo razonablemente uniforme.

Preparación del lugar

Para construir una subrasante uniforme, se debe tener especial cuidado para asegurar una mínima variación de los apoyos en el área del piso, y que las siguientes causas más importantes de apoyo no uniforme sean identificadas y controladas:

- Suelos expansivos
- Terrenos duros y suaves
- Relleno impropio.

Suelos expansivos: Suelos que son lo suficientemente expansivos para causar una distorsión del suelo. Están clasificados por la ASTM Sistema de Clasificación Suelos.

Una contracción e hinchamiento anormal de grandes volúmenes de suelo crearán un apoyo no uniforme. Como resultado, el piso de concreto podría distorsionarse. La compactación de suelos altamente expansivos cuando éstos están muy secos puede contribuir a una expansión perjudicial y a un reblandecimiento de la subrasante ante un futuro humedecimiento. Si antes de colocar la losa de piso, el suelo expansivo de la subrasante está muy húmedo, el secado y la comprensión del suelo podrían dejar porciones de losa sin apoyo.

Terrenos duros y suaves: Si la subrasante provee un apoyo irregular, entonces la losa tenderá a deflectarse sobre los lugares suaves o duros del terreno. No se puede obtener un apoyo uniforme solo con verter material granular sobre los lugares suaves, las condiciones de humedad y densidad del suelo que está siendo colocado deberán ser lo más similares posibles al suelo adyacente.






Figura5: Lugares blandos y duros Fuente: Concrete FloorsonGrounds. PCA

Relleno impropio: Cualquier material añadido para mejorar la subrasante deberá poder ser compactado completamente. Los escombros de demoliciones de edificios o pavimentos deberán primero pasar por una demoledora para eliminar los restos de tamaños mayores que podrían causar daños en la compactación.

3.3.2 Reportes geotécnicos

Las investigaciones de la ingeniería geotécnica son ya comúnmente realizadas para la mayoría de los proyectos de edificaciones. La finalidad de estas investigaciones de campo es proveer información sobre el subsuelo y así poder proveer información para el diseño y construcción de la cimentación de los elementos de la edificación. Dentro de los reportes geotécnicos, el apoyo de este tipo de losas es frecuentemente discutido, y son dadas condiciones de drenaje y recomendaciones para la preparación lugar.

3.3.3 Módulo de Reacción de la Subrasante

Los materiales que se encuentran muy por debajo de la superficie tienen un efecto muy significativo en los asentamientos a largo plazo de la losa. Para un suelo cargado, el foco de presiones debajo de la carga extenderá su influencia hasta profundidades, posiblemente, mayores que la subrasante. Es por eso que existe una posibilidad de que los asentamientos a largo plazo sean mayores que las deflexiones elásticas calculadas como parte del diseño de las losas. Este efecto puede tener como consecuencia un asentamiento diferencial entre las zonas de la losa más cargadas y las menos cargadas, y además también influiría en la regularidad de la superficie del suelo.

Los materiales más cerca a la superficie tienen un mayor efecto sobre las propiedades medidas de la subrasante que los que se encuentran a una mayor profundidad. La propiedad de la subrasante más cercana a la superficie que se usa para el diseño por espesor de las losas, es el módulo de reacción de la subrasante, k.

Los valores elásticos de k no reflejan asentamientos a largo plazo debido a la consolidación del suelo bajo cargas. Sin embargo, valores bajos de k son un indicativo de comportamiento plástico de suelos cerca a la superficie. Es correcto usar este



factor para cargas de llantas y otras cargas concentradas ya que las presiones del suelo, debajo de la mayoría de losas de adecuado espesor, no son excesivas.

Si no se presentan condiciones adversas inusuales del suelo, el análisis de diseño requiere solo de la determinación de la resistencia de la subrasante, en términos de k.

El único método para medir directamente los valores de k es ensayo de carga de placa que se toman en subrasantes compactadas. Un procedimiento general el ensayo de carga es dado en el ASTM D1196, *Método de Ensayo Estándar para Carga de Placa No Repetitiva de Suelos y Componentes Flexibles de Pavimentos, para Uso en la Evaluación y Diseño de Pavimentos de Aeropuertos y Carreteras.* El método requiere usar una placa de 760mm de diámetro. La placa es cargada hasta una deflexión no mayor a 1.25mm y el valor de k es calculado dividiendo la carga unitaria por la deflexión obtenida. Este ensayo no es típicamente utilizado para la mayoría de proyectos de losas apoyadas sobre el suelo. En cambio, para la mayoría de este tipo de losas se utilizan los valores de reacción de la subrasante de la CBR (California Bearing Ratio).

El CBR es la relación entre la resistencia a la penetración desarrollada por el suelo de la subrasante, y el de un espécimen estándar de roca triturada. Este método ha sido desarrollado para pavimentos y no para losas apoyadas sobre el suelo para edificaciones. Sin embargo, estas correlaciones son ampliamente utilizadas para aproximar los valores de apoyo de la subrasante para el diseño y construcción de losas sobre el suelo.




Figura6: Relación entre el módulo de reacción de la subrasante y el CBR in situ Fuente: TR34 Concrete Industrial Ground Floors



3.3.4 Sub-bases

Una sub-base no es obligatoria para losas sobre el suelo. Éstas son generalmente omitidas cuando la subrasante es de buena calidad. La sub-base tiene tres propósitos principales:

- Proveer una plataforma de trabajo para la actividad de construcción.
- Proveer una formación a nivel para la construcción de la losa.
- Transmitir las cargas de la losa a la subrasante.

Su efecto en el apoyo de las losas y en el valor de k en general, depende del tipo y espesor del material de la base.




Figura7: Efecto de reacción de la sub-base en módulo de reacción de la subrasante Fuente: TR34 Concrete Industrial Ground Floors

3.4 Tipos de carga

A continuación se proporcionará una guía general acerca de las fuerzas a las que están sometidas las losas de concreto apoyadas sobre terreno. Estas deben de ser diseñadas para la condición más crítica que resulte de las diferentes combinaciones de cargas, que probablemente estén presentes durante su ciclo de vida, también dependen del uso; por ejemplo, pavimentos industriales, pavimentos de aeropuertos y puertos, soportes de máquinas vibrantes entre otros.



3.4.1 Cargas vehiculares

Las variables principales a considerar para determinar el grosor de las losas de piso son las que se presentan a continuación:

- Especificaciones del vehículo (Área de contacto del neumático, carga por eje y distancia entre llantas)
- Volumen de tráfico de los distintos vehículos.
- Máxima carga por eje.
- Distancia entre las llantas cargadas.
- El volumen promedio diario de tráfico.

Es necesario conocer el número de repeticiones de fuerzas vehiculares porque permitirá que el diseñador tenga noción acerca de la fatiga generada o como en muchos casos, se planteará para un número ilimitado de repeticiones. También, es necesario obtener las condiciones vehiculares para el diseño del espaciamiento (sawcut) por contracción de las losas.

3.4.2 Cargas concentradas

Son representadas como cargas concentradas, las fuerzas aplicadas sobre una superficie de área pequeña. Pueden ser postes, o extensiones de maquinaria apoyadas sobre el piso que produzcan una fuerza de 180 Kn o más. Las variables que predominan en el diseño son las siguientes:

- Máxima carga representativa.
- Duración de la carga.
- Distancia entre poste y distancia de pasillos.
- Ubicación de la carga concentrada respecto a la ubicación de la junta.
- Área de contacto.

Los datos del rack deben ser proporcionados por el fabricante a fin de reducir los esfuerzos de flexión ocasionados por las cargas.

3.4.3 Cargas distribuidas

En muchos almacenes industriales hay grandes cantidades de material apilado sobre la losa fibro-reforzada, lo cual ocasiona esfuerzos de flexión. Es fundamental proyectarse para evitar el agrietamiento debido al asentamiento que pueda sufrir la losa. Se consideran las siguientes variables para el diseño:

- Máxima intensidad de carga.
- Duración de la carga.
- Dimensiones del área que soporta la carga.
- Ancho de pasillo.
- Ubicación de las juntas transversales y paralelas al pasillo.

3.4.4 Cargas lineales

Se considera como una carga lineal a una carga distribuida sobre un área estrecha y si su ancho es menor a un tercio de la rigidez de la losa; por ejemplo: muros, rollos de almacenamiento y cargas de partición.



Las variables a considerar son las siguientes:

- Máxima intensidad y duración de carga.
- Dimensiones del área que soporta la carga.
- Ancho de pasillo.
- Ubicación de las juntas paralelas al pasillo.
- Cantidad de transferencia de cizallamiento.

3.4.5 Cargas inusuales

Son cargas que no han sido mencionadas anteriormente y que difieren de la siguiente manera:

- Forma del área que soporta la carga.
- Carga distribuida a más de uno de los ejes.
- Más de dos o cuatro ruedas por eje.

Sin embargo, las variables de diseño son similares a los casos anteriores.

3.4.6 Factores ambientales

Los cambios en la gradiente de temperatura ocasionan esfuerzos internos de las losas fibroreforzadas debido a la expansión del suelo o cambios de humedad en la losa. Por ejemplo, se observa levantamiento de las losas de la sub-rasante. Por lo general, no se presentan en casos de losas cortas debido a la sub-rasante lisa y plana, cambios uniformes de temperatura y contracción.

Con frecuencia se recomienda que una losa mida de largo por lo menos treinta veces su espesor.

3.4.7 Factores de seguridad

El uso de factores de seguridad permite menguar las grietas y ondas para preservar la durabilidad de las losas, y la búsqueda de la mejor ubicación de las juntas para evitar el desnivel de estas y sobre todo permiten velar por la seguridad pública.

A continuación se muestra una lista de detalles que tiene en cuenta el diseñador para evitar fallas de servicio:

- Diseñar de manera que las fisuras y ondas sean pequeñas y manejables ante un posible mantenimiento, además, que no implique la pérdida del uso y que los costos de reparación no sean elevados.
- No exceder grandes longitudes de losas para evitar el fenómeno de contracción del concreto.
- Características del suelo; humedad del suelo, homogeneidad de la subrasante, investigación geotécnica.
- Efectos de impacto de cargas y materiales.
- Frecuencia de carga.

Los factores de seguridad oscilan desde 1.7 a 2, esta determinación dependerá del uso y las condiciones de construcción.



3.5 Juntas:

Las juntas permiten quela losa se desplace ligeramente y que se obtenga como resultado una losa con una apariencia libre de grietas. Porque de lo contrario, si el movimiento fuese restringido, la losa se agrietaría cuando se exceda los esfuerzos de la losa. Entonces lo que se hace es, inducir la zona por donde debe de agrietarse.

La cantidad y tipo de juntar a usar, dependerá del método de construcción a usar y su diseño.

Se recomienda en general que, la proporción entre la longitud y el ancho de la losa formada por las juntas debe ser de 1.5, y que la máxima separación entre las juntas debe ser de 6m, evitar bordes reentrantes, esquinas con ángulos agudos y evitar situar cargas puntuales sobre las juntas.




Figura 8: Adaptada de ACI 224.3R - 95

El desplazamiento de la losa se debe a ciertos factores, tales como son:

- Contracción del concreto
- Cambios de temperatura
- Esfuerzos de flexión debido a cargas aplicadas

3.5.1 Tipos:

Hay tres tipos de juntas en una losa, ellos son juntas de contracción, de construcción y juntas aisladas. A continuación se detalla cada una de ellas.

3.5.1.1. Juntas de Contracción

Se opta por este tipo de juntas en losas donde se busca reducir la deformación de la losa y aliviar la tensión interna.

La deformación de la losa se da cuando la losa es sometida al ambiente y la superficie superior seca antes de que la inferior. Dicha deformación puede ser controlada o reducida con un adecuado espaciamiento de las juntas de contracción, uso de dowells y refuerzo bien distribuido.

Las juntas de contracción deben ser usadas en losas con nivel variable de la rasante. Y deben estar espaciadas de tal manera que subdividan a la losa en pequeñas áreas en forma cuadradas.



Las juntas de contracción, se subdividen a su vez en dos tipos particulares, juntas cortadas y pre formadas.

3.5.1.1.1. Juntas cortadas

Es uno de los métodos más comunes y consiste en cortar la losa de acuerdo a la secuencia de vaciado del concreto. Este es un método usado debido al método de diseño usado, espesor de la losa, tipo, cantidad y locación del refuerzo, contracción del concreto, calidad del concreto, entre otros.

Este tipo de juntas son usualmente colocados a distancias iguales con respecto al perímetro de las columnas.

Tener en consideración que este tipo de juntas deben ser continuas a lo largo de las demás juntas, el ratio de las dimensiones de la sección creada entre las juntas debe ser entre 1 a 1.5, y por último no es recomendable insertar plástico o metal para crear la junta en una losa que vaya a ser sometida a tráfico de autos.




Figura 9: Adaptada de ACI 360R-06

3.5.1.1.2. Juntas pre formadas

Este tipo de juntas se forman en la losa de acuerdo a la profundidad requerida o insertando plástico o tiras de madera en la cara superior de la losa, cuando esta es delgada.

3.5.1.1.3. Transferencia de cargas

Debido a que las juntas de contracción dividen a la losa en pequeñas losas, dichas juntas deben ser capaces de transferir cargas verticales de una losa a otra. Esta transferencia se da por medio de tres mecanismos como son:interacción de agregados, juntas ensambladas y dowells.

A. Interacción de los agregados

La efectividad de este mecanismo depende de varios factores tales como ancho de la fisura, presencia de refuerzo a lo largo de la fisura, espesor de la losa, condiciones de carga, forma del agregado, entre otros.

Adicionalmente, la magnitud, el tipo de carga y la sub rasante son los factores más importantes para determinar la efectividad de este mecanismo, puesto que cargas dinámicas repetitivas pueden causar la fractura del agregado y eventualmente la pérdida de la transferencia de carga.



Es recomendado que el ancho de la fisura debe ser menor de 0.9mm para que la transferencia de cargas sea efectiva, y el espaciamiento entre juntas debe ser como máximo 4.5m.

B. Juntas ensambladas

Las juntas ensambladas permiten movimiento horizontal y transferencia de cargas verticales. Se dan por la inserción de un elemento pre formado a lo largo de todo el espesor de la losa, durante la etapa del vaciado del concreto.

Se introduce un *bulkhead*, amanera que se forme un mecanismo de macho y hembra en la junta una vez que el concreto haya sido vaciado en ambos lados de la junta.




Figura 10: Adaptada de ACI 224.3R - 95

El material del pre formado puede ser tiras de madera o de metal.

ACI recomienda que este tipo de juntas deba ser usado para losas de espesor mayor a 150mm. Y a su vez, no se recomienda ser usado para transferir cargas pesadas, puesto que los componentes pueden perder contacto.

C. Dowells

Este mecanismo es recomendado para losas que resistirán cargas pesadas con un alto porcentaje de refuerzo para control de fisuras.

Para que los dowells sean efectivos deben tener la superficie suave y estar paralelos unos a otros y a la vez a la superficie de la losa. Adicionalmente, éstas deben estar centradas en el espesor de la losa; y para permitir el desplazamiento horizontal, no debe estar unido a la losa en uno de los lados de la junta.




Figura 11: Adaptada de ACI 360R-06



3.5.1.2. Juntas aisladas

Las juntas aisladas o también conocidas como juntas de expansión, permiten el desplazamiento horizontal y vertical entre la losa y los elementos estructurales adyacentes tales como columnas, muros, máquinas y otros. De esta manera se evita que la losa se fisure, debido a que no está unido a otros elementos y puede desplazarse.




Figura 12: Adaptada de ACI 224.3R - 95

A pesar que la expansión del concreto es menor en términos de desplazamiento comparado con la contracción inicial que sufre el concreto, es recomendado tomar en cuenta este tipo de juntas.

El material usado para llenar la junta debe permitir el desplazamiento horizontal y vertical de la losa.

En un tipo de junta de expansión circular, se evita que en las esquinas se centre la mayor deformación; y cuando se da una junta cuadrada, éstas usualmente son rotadas.






Figura 13: Adaptada de ACI 360R-06

3.5.1.3. Juntas de Construcción

Son formadas en la losa cuando el proceso de vaciado ha culminado, por ende el tipo y el layout debe ser determinado con anterioridad a manera que coincida con las juntas aisladas y las de contracción.

Las juntas de construcción pueden ser de madera, metal o prefabricado de concreto. Con respecto a su colocación, deben estar colocados a cierta altura y con adecuado soporte para mantenerlas rectas y firmes durante el proceso de vaciado.

El concreto que lleve este tipo de juntas debe ser necesariamente vibrado en intervalos frecuentes para una adecuada consolidación con las juntas.

Los tipos de juntas de construcción son los siguientes:

A. Juntas de unión

Las juntas de unión deben ser usadas cuando las operaciones de vaciado de concreto son interrumpidas y se llega a alcanzar el tiempo necesario para que el



concreto se endurezca. Adicionalmente, se recomienda su uso en áreas que serán sometidas al paso de vehículos y cargas pesadas.

Para losas sin refuerzo, se recomienda usar barras que crucen la junta, de un largo aproximado de 750mm espaciados a 750mm.

B. Juntas a tope

Son recomendadas en zonas donde no hay tráfico.

3.5.2 Protección de juntas:

El objetivo de proteger las juntas es la de mejorar su rendimiento y asegurar una adecuada transferencia de cargas. El sellado, previene que el agua ingrese en la junta y cause deterioro al congelarse, corroer el refuerzo o dañar la sub rasante.

Para áreas que serán sometidas a tráfico, ACI recomienda que las juntas deban ser protegidas con un material que permita la continuidad de la superficie o colocar en los bordes ángulos de acero. En cuanto a los materiales adecuados se recomienda epóxico, material que es capaz de brindar un adecuado soporte y resistencia al uso.

Las juntas de construcción y las cortadas que no son estables, no retienen ningún tipo de relleno para usos de tráfico. Sin embargo, para condiciones de humedad y de polvo, las juntas pueden ser rellenas de material elastomérico.

3.6 Procedimiento de diseño

3.6.1 Diseño de losas rígidas fibroreforzadas

Para dimensionar el espesor de la losa, se hará uso de tres métodos en los cuales se asume, para fines de diseño, que el hormigón no posee refuerzo y se usará su capacidad resistente a flexión o Módulo de Rotura, como también se le conoce. Adicionalmente se utilizará el diseño basado en el TR34, que considera los estados límites últimos.

3.6.1.1 Método Británico (Método del Reporte Técnico de la Sociedad del Concreto N° 34)

Este método considera la redistribución de momentos y la formación de rótulas plásticas en la losa. Estas regiones de las rótulas plásticas se desarrollan en puntos de máximos momentos y ocasionan un cambio en el diagrama de momento elástico.

Meyerhof (1962) usó el análisis del esfuerzo último de las losas basado en un análisis plástico y obtuvo fórmulas de diseño para una sola carga interna, al borde y en esquina. Él también consideró cargas combinadas.

Para desarrollar la teoría del diseño, se necesitan tener en claro ciertas propiedades del concreto tales como:

- Resistencia a la compresión en molde cúbico (f_{cu})
- Resistencia a la compresión en molde cilíndrico (f_{ck})
- Resistencia a la compresión media en molde cilíndrico (f_{cm})



$$f_{cm} = f_{ck} + 8$$

- Resistencia a la tracción axial media (f_{ctm})

$$f_{ctm} = 0.3 f_{ck}^{\frac{2}{3}}$$

- Resistencia a la tracción axial (f_{ctk(0.05})

$$f_{ctk(0.05)} = 0.7 f_{ctm}$$

Módulo de elasticidad (E_m)

$$E_{cm} = 22 \left(\frac{f_{cm}}{10}\right)^{0.3}$$

Resistencia a flexión de concreto plano (f_{ctk.fl})

$$f_{ctk,fl} = \left[1 + \frac{200^{0.5}}{h}\right] f_{ctk(0.05)} \le 2f_{ctk(0.05)}$$

Donde: h = espesor total de losa (mm)

En la siguiente tabla, se presenta los valores para cada uno de los parámetros arriba mencionados, en las unidades que se usan en las ecuaciones que se aplicarán más adelante y las unidades convencionales usadas en Perú (kg/cm²).

| | N/mm ² | kg/cm ² |
|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| f cu | 20.60 | 210 | 24.03 | 245 | 25.00 | 254.8 | 27.47 | 280.0 | 28.00 | 285.4 | 32.00 | 326.2 |
| f cm | 28.60 | - | 32.03 | - | 33.00 | - | 35.47 | - | 36.00 | - | 40.00 | - |
| f ctm | 2.25 | - | 2.50 | - | 2.56 | - | 2.73 | - | 2.77 | - | 3.02 | - |
| f ctk (0.05) | 1.58 | - | 1.75 | - | 1.80 | - | 1.91 | - | 1.94 | - | 2.12 | - |
| E cm | 30.15 | 1 | 31.20 | - | 31.48 | - | 32.16 | - | 32.31 | - | 33.35 | - |

Tabla 3: Adaptada de Concrete SocietyTechnicalReport No.34

Adicionalmente, para los demás elementos como la fibra de acero y parámetros del terreno que recibirá la losa, se tiene:

- Fibra de acero para refuerzo de concreto

La resistencia equivalente a la flexión o $R_{\rm e,3}$ para concreto fibroreforzado depende del tipo de fibra y de la dosificación de la misma. Este valor es hallado experimentalmente.



Modulo de reacción de la subrasante (k)

La sub base es asumida para comportarse como un medio elástico cuya elasticidad puede ser caracterizada por una fuerza que distribuida sobre un área unitaria producirá una deflexión equivalente a la unidad. Westegaard nombró a esta característica del suelo como Módulo de reacción de la sub base.

En otras palabras, es la carga por unidad de área que causa deflexión y se expresa en unidades (N/mm³)

- Radio de rigidez relativa (I)

El momento flector bajo una carga concentrada llega a un valor máximo y negativo directamente debajo de la carga. A lo largo de la línea radial, el momento positivo disminuye a cero a una distancia de 1.0L desde la carga. Luego el momento toma valor negativo y su máximo es a una distancia 2.0L de la carga. El momento se aproxima a cero a 3.0L de la carga.




Figura 14:Extraída de Concrete SocietyTechnicalReport No.34

Para hallar numéricamente el radio de rigidez relativa:

$$l = \left[\frac{E_{cm} h^3}{12(1 - v^2)k} \right]^{0.25}$$

3.6.1.1.1 Método "Yield Line Theory"

a) Diseño por capacidad para momentos

Para el diseño por capacidad, se tiene diferentes consideraciones de acuerdo al tipo de fibra en la losa, para nuestro caso de desarrollará el de fibras de acero.

La ductilidad de un concreto reforzado con fibras está caracterizada por su resistencia equivalente a la flexión $R_{\rm e3}$. Esto provee una capacidad residual de momento flector positivo, Mp, como sigue:

$$Mp = \frac{f_{ctk,fl}}{\gamma_c} (R_{e,3}) \left(\frac{h^2}{6}\right)$$



Se ha determinado experimentalmente, que la dosificación de fibras deberá ser la suficiente para dar un valor de $R_{\rm e3}$, de al menos, 0.3. De lo contrario, el concreto deberá ser tratado como losa.

Aunque las fibras aumentan la ductilidad, éstas no afectan el agrietamiento por tracción, ya que no aumentan la capacidad del momento flector negativo, Mn, por lo que se utilizará la siguiente expresión:

$$Mn = \frac{f_{ctk,fl}}{\gamma_c} \left(\frac{h^2}{6}\right)$$

b) Ecuaciones de Diseño:

La norma Británica considera tres tipos de posiciones de carga:

- Interno, cuando el centro de la carga está situado a una distancia de más de (I + a) del borde, como se muestra en la imagen de abajo.
- En borde, cuando el centro de la carga está situado en el borde a una distancia de más de (I +a), como se muestra en la imagen de abajo.
- En esquina, cuando el centro de la carga está situado a una distancia "a" del borde, como se muestra en la imagen de abajo.




Figura 15: Definición de ubicaciones de las cargas. Fuente: Technical Report 34 Concrete Industrial Ground Floors

Donde:

- a = Radio equivalente de contacto de la carga
- I = radio de rigidez relativa

b.1. Cargas Puntuales

b.1.1 Una sola carga

Las siguientes ecuaciones fueron tomadas del documento de Meyerhof

b.1.1.1. Para una carga interna:

- a/l = 0:

$$Pu = 2\pi (M_p + M_n)$$



- a/l > 0.2:

$$Pu = \frac{4\pi (M_p + M_n)}{\left[1 - \frac{a}{3l}\right]}$$

b.1.1.2 Para una carga de borde:

- a/I = 0:

$$Pu = \left[\pi (M_p + M_n)/2\right] + 2M_n$$

- a/l > 0.2:

$$Pu = \frac{\left[\pi(M_p + M_n) + 4M_n\right]}{\left[1 - \frac{2a}{3l}\right]}$$

b.1.1.3 Para una carga de esquina:

- a/I = 0:

$$Pu = 2M_n$$

- a/l > 0.2:

$$Pu = \frac{4.0M_n}{\left[1 - \left(\frac{a}{l}\right)\right]}$$

b.1.2 Cargas en dos puntos:

Las siguientes ecuaciones son usadas para cargas internas combinadas.




Figura 16: Fuente propia

Como se muestra en la imagen anterior, el espaciamiento entre las líneas centrales "x" es menor que el doble del espesor de la losa.

- a/I = 0:

$$Pu = \left[2\pi + \left(\frac{1.8x}{l}\right)\right] \left[M_p + M_n\right]$$

- a/l >0.2:

$$Pu = \left[\frac{4\pi}{1 - \frac{a}{3l}} + \frac{1.8x}{l - \frac{a}{2}} \right] [M_p + M_n]$$



b.1.3. Cargas en cuatro puntos

Como se muestra en la imagen inferior, en este caso ya se cuenta con dos distancias de separación entre los centros "x" e "y". Lacarga total de colapso está dada por la suma de las cargas puntuales.




Figura 16b:Fuente propia

- a/I = 0:

$$Pu = \left[2\pi + \left(\frac{1.8(x+y)}{l}\right)\left[M_p + M_n\right]\right]$$

- a/l > 0.2:

$$Pu = \left[\frac{4\pi}{1 - \frac{a}{3l}} + \frac{1.8(x + y)}{l - \frac{a}{2}}\right] [M_p + M_n]$$

Cabe resaltar que, Meyerhof no ha especificado ecuaciones para cargas duales que actúan en borde en losa.

b.2. Carga distribuida:

Para poder desarrollar esta parte, se ha introducido un nuevo término $(\pi/2\lambda)$ conocido como "ancho crítico" y se refiere a la longitud donde el máximo momento positivo se desarrolla; y el máximo negativo es inducido entre una distancia (π/λ) separado por $(\pi/2\lambda)$, como se muestra en la figura.




Figura 17:Extraída de Concrete SocietyTechnicalReport No.34



Entonces, la capacidad de carga por unidad de área, es el mínimo valor numérico de los dos siguientes:

$$w = \frac{1}{0.161} \lambda^2 M_p yw = \frac{1}{0.161} \lambda^2 M_n$$

Si la posición de la carga está definida, Hetenyi demostró que el momento positivo inducido bajo una carga de ancho "2c" está dado por la siguiente relación:

$$M_p = \frac{w}{2\lambda^2} (B_{\lambda c})$$

Donde: $B_{\lambda c} = e^{-\lambda c} Sen(\lambda c)$

$$e = 2.7182$$

Entonces:

$$w = \frac{2}{(B_{\lambda c})} \lambda^2 M_p$$

3.6.1.1.2 Cálculo de los mecanismos de transferencia de carga:

Se analizará la transferencia de cargas a través de los dowels.




Figura 18:Extraída de Concrete SocietyTechnicalReport No.34

La capacidad del mecanismo de transferencia de carga, debe desarrollarse a lo largo de toda la junta; entonces se espera que éste deba ser capaz de resistir 20% de la carga. Con lo cual al hacer el análisis numérico, se reduce la capacidad de carga de la losa.



3.6.1.1.3 Punzonamiento:

Puede ser determinado usando dos criterios: el primero es considerando el cortante a la cara del área de contacto, y en el segundo es en el perímetro crítico a una distancia de "2d" de la cara de área de contacto, donde "d" es la profundidad efectiva.




Figura 19:Extraída de Concrete SocietyTechnicalReport No.34

Para efectos prácticos, se considera d=0.75h, donde "h" es la profundidad total de la losa.

A) Cortante a la cara del área de carga

$$v_{max} = 0.5k_2f_{cd}$$

Donde:

- f_{cd} : resistencia a la compresión de diseño del concreto en probeta cilíndrica ($f_{ck}/\gamma_c)$
- $k_2 = 0.6(1 \frac{f_{ck}}{250})$
- f_{ck} : resistencia característica a la compresión del concreto en una probeta cilíndrica

Entonces, la capacidad máxima de carga por Punzonamiento está dada por la siguiente relación:

$$P_{p,max} = v_{max}u_o d$$

Donde:u₀: Perímetro a la cara del área de carga.

B) Cortante en el perímetro crítico

El esfuerzo cortante se verificará en el perímetro crítico a una distancia de "2d" de la cara de área de contacto.

Para el caso específico de refuerzo con fibras de acero, el esfuerzo cortante está dado por la siguiente relación:

$$v_f = 0.12 Re_{e,3} f_{ctk,fl}$$



Donde: Re,3: resistencia equivalente a la flexión

f_{ctk,fl}: resistencia característica a la flexión

Entonces, la capacidad de carga de la losa esta dado por la siguiente relación:

$$P_p = (0.035k_1^{3/2} + 0.12R_{e,3}f_{ctk,fl})u_1d$$

3.6.1.2 Método del PCA

Existen muchas similitudes entre un pavimento no reforzado y una losa de piso de concreto simple. Inicialmente, la teoría del diseño de pavimentos fue usada para generar tablas de diseño de espesor para pisos sobre el suelo. (Packard 1976)

Al igual que en el diseño de pavimentos, los factores que intervienen en la determinación del espesor de losa de piso son:

- Módulo de reacción de la subrasante.
- Resistencia del concreto.
- Condición de borde de la losa (eficiencia de transferencia de carga en junta-LTE).
- Ubicación y frecuencia de las cargas impuestas.
- Magnitud de la carga.

Los valores asumidos para desarrollar las tablas que se usarán en este método son: Módulo de Elasticidad (4000000psi ó 28000 MPa) y coeficiente de Poisson (0.15).

Objetivos del diseño: Un inadecuado dimensionamiento de la losa puede conducir a la fatiga debido a excesivas cargas, y se manifiesta por excesivo agrietamiento debido a un excesivo esfuerzo de flexión, deflexiones excesivas, asentamiento debido a presiones de suelo excesivas. Una de las formas más comunes de agotamiento observado en losas industriales es el desprendimiento de juntas. Cuando está sujeto a tráfico pesado, las juntas de la losa se fragmentarán y desprenderán si los bordes no están apropiadamente sujetados. Ya que esto causa un incremento del desgaste en los vehículos, minimizar el riesgo del desprendimiento es considerado un objetivo primario de diseño.

Esfuerzos de flexión y factores de diseño: La flexión es un criterio de diseño crítico y dominante porque se relaciona directamente con todo el comportamiento estructural de los pisos bajo cargas impuestas. La resistencia a la flexión puede ser medida utilizando el módulo de ruptura del concreto, MR. Por otra parte, el esfuerzo de compresión está más relacionado con el comportamiento solo del material (concreto).

Uno de los pasos preliminares para el diseño del espesor de las losas de concreto es determinar los esfuerzos de flexión del concreto a ser usados en el proyecto. El esfuerzo de flexión admisible en una losa se determina dividiendo la resistencia a la flexión del concreto entre los factores de diseño apropiados para el uso de la losa y tipo de diseño. Los factores de diseño incluyen el Factor de Seguridad (SF) tradicionalmente utilizado en el diseño de losas que toman en cuenta los



esfuerzos de flexión inducidos por la carga, y la fatiga; así como el Factor de Junta (JF) desarrollado para tomar en cuenta el incremento de los esfuerzos inducidos por la carga en las juntas.

Los esfuerzos de flexión indicados en las tablas originales de diseño son los que se encuentran en el interior de la losa, asumiendo que la carga es aplicada a cierta distancia de cualquier junta. Sin embargo, cuando la carga es aplicada en las juntas, los esfuerzos resultantes pueden ser significativamente mayores. Para losas de apropiado espesor, las juntas son consideradas los puntos más débiles. Mientras las losas son cargadas, se deflactan. Si esta carga está posicionada cerca a una junta, la deflexión se incrementa. El valor de la deflexión (y correspondiente esfuerzo de flexión) depende de la eficiencia de transferencia de carga (LTE) a través de la junta o grieta. Cuando la transferencia de carga ocurre a través de las juntas, ya sea por dovelas o por la interacción de los agregados(aggregateinterlock), los esfuerzos de flexión en los bordes son reducidos. La cantidad de reducción de los esfuerzos depende de la cantidad de LTE provisto.

Cuando sea necesario, el esfuerzo actuante (esfuerzo admisible, determinado dividiendo el esfuerzo de flexión por un adecuado factor de seguridad) se puede reducir aún más dividiéndolo entre un apropiado factor de junta. Al reducir el esfuerzo actuante, el espesor de losa es incrementado para mantener la misma serviciabilidad cuando menos del 100% del LTE es provisto en las juntas sujetas a las cargas repetitivas. Cuando las dovelas están apropiadamente posicionadas en las juntas, y el concreto está bien consolidado alrededor del acero, se provee una adecuada transferencia de carga y el factor de junta (JF) se convierte en 1.0. Esta condición particular, que no tiene ningún efecto en el espesor requerido, está basada en esfuerzos interiores lejos de las juntas.

Con un LTE de cero, cuando carga de borde libre es anticipada y no hay transferencia de carga presente, se debería usar un Factor de Junta de 1.6.Como una referencia general, los siguientes factores de junta se deberán considerar cuando la transferencia de carga por la unión de los agregados es requerida:

| FACTORES DE JUNTA (JF) | TIPO DE MEZCLA | ESPACIAMIENTO | | |
|------------------------|--|---|--|--|
| 1.1 - 1.2 | Mezclas de concreto de baja resistencia | Adecuado espaciamiento de juntas (máximo de 24 a 30 veces el espesor de la losa, sin superar los 4.5m) y aserrado temprano. | | |
| 1.3 - 1.5 | Mezclas típicas de concreto | Espaciamiento de juntas entre 30 a 33 veces el espesor de la losa | | |
| 1.6 | Mezclas de concreto de alta contracción | Espaciamiento entre juntas supera en 33 veces el espesor de la losa | | |

Tabla 4: Valores de Factores de Junta



- Cargas Vehiculares: Las losas sobre el terreno están sujetas a varios tipos, tamaños y magnitudes de cargas de ruedas. El procedimiento de diseño incluye la determinación de varios factores de diseño específicos:
 - Máxima carga por eje,
 - Número de repeticiones de carga,
 - Área de contacto de la llanta,
 - Espaciamiento entre llantas del eje más pesado,
 - Módulo de reacción de la subrasante.
 - Resistencia a la flexión del concreto,
 - Factor de seguridad,
 - Transferencia de carga en las juntas Factor de Junta.

Cuando el espaciamiento entre juntas excede de 4.5m, se deben considerar las dovelas para la transferencia de carga en las juntas. Se debe considerar que si el espesor de la losa calculado está basado en la transferencia de carga por dovelas, es posible que las grietas en la losa reduzcan la capacidad de soportar carga. Esto es particularmente cierto donde no se ubican las dovelas, ya que los bordes de la losa pueden no ser capaces de soportar las cargas debido al reducido espesor de la losa.

Para losas de piso, el factor de seguridad es la relación de la resistencia a la flexión del concreto (módulo de ruptura) y el esfuerzo de flexión actuante. Se podría considerar como la relación de la capacidad total disponible antes de que ocurra la falla, y la cantidad de resistencia requerida. La inversa del factor de seguridad es la razón de esfuerzo. En estudios de fatiga, los valores de la razón de esfuerzos están relacionados con las repeticiones de carga permisibles.

El PCA encontró que, mientras la razón de esfuerzos se mantenga menor a 0.45, el concreto puede soportar un ilimitado número de repeticiones de carga sin que se dé el agrietamiento por fatiga. Una razón de esfuerzos de 0.45 es equivalente a un factor de seguridad de 2.2. Para razón de esfuerzos mayores a 0.45 (FS menor a 2.2), el PCA desarrolló ecuaciones de fatiga para calcular el número disponible de repeticiones antes de que ocurra la falla por fatiga.

| SR>0.55 | Log10(N)=(0.97187 - SR)/0.0828 | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| 0.45 ≤SR ≤ 0.55 | N= (4.2577/ (SR - 0.43248)) ^{3.268} | | | | |
| SR<0.45 | N = ilimitado | | | | |

Tabla 5: Expresiones para calcular el número permisible de repeticiones de carga






Figura 20. Tabla de diseño para ejes simples asumiendo transferencia total de carga en las juntas

Fuente: Adaptado de Concrete FloorsonGround. PCA

• Cargas concentradas: En muchos edificios industriales y almacenes, los racks son utilizados para almacenar productos o materiales. Si las cargas del rack son muy pesadas, los patas que soportan el rack inducen esfuerzos significativos en la losa del suelo. Este tipo de carga puede ser más severa que las cargas de las ruedas. Generalmente la flexión controla el espesor de las losas de concreto.

Para este tipo de carga, el objetivo del diseño es mantener los esfuerzos de flexión de la losa entre límites seguros. Cuando los requerimientos de flexión son satisfechos con un adecuado espesor de losa, la presión del suelo no es excesiva; y cuando se usa una placa base de tamaño apropiado, la resistencia del concreto y los esfuerzos cortantes no son excesivos.



Los factores de diseño utilizados son similares a los de las cargas vehiculares, los específicos factores de diseño son:

- Área de contacto de la carga
- Máxima carga de apoyos
- Espaciamiento entre apoyos
- Módulo de reacción de la subrasante
- Resistencia a la flexión del concreto
- Factor de seguridad.

Si dos apoyos se acercan lo suficiente como para que su placa base se toque o superponga (como los racks de espalda con espalda), los apoyos pueden asumirse que actúan como una carga equivalente o la suma de sus cargas combinadas.

Los factores de seguridad específicos a ser utilizados serán dejados a criterio del ingeniero diseñador, que tomará en cuenta lo siguiente:

- El rango posible de factores de seguridad: Puede ser relativamente bajo (1.5 o menos bajo condiciones de carga no críticas), o bastante elevados (alrededor de 5 en situaciones donde las consecuencias de la falla de la losa sean muy serias).
- Experiencia del funcionamiento e información experimental para cargas estáticas concentradas no están disponibles.
- Cargas uniformes: Este tipo de cargas actúan sobre largas áreas de un piso, las cuales son principalmente el resultado de la colocación de materiales directamente sobre el suelo en almacenes. Estas cargas no le ocasionan esfuerzos tan grandes a la losa de concreto como las cargas concentradas. Los dos objetivos principales del diseño son prevenir grietas superiores en los pasillos descargados y evitar excesivos asentamientos debido a la consolidación de la subrasante. Las grietas superiores son causadas por la tensión en la parte superior de la losa, y dependen en gran parte del espesor de la misma, ubicación de la carga y deflexiones de la subrasante a corto y largo plazo.






Figura 21. Relación entre área de contacto efectiva y el área de contacto de la carga Fuente: Adaptado de Concrete FloorsonGround. PCA

3.6.1.3 Método del COE (cuerpo de ingenieros)

El siguiente método de diseño de losas de piso de concreto es aplicable en casos de carga pesada, carreteras, calles y almacenes industriales.

Consideraciones básicas: La losa de concreto está sujeta a una variedad de cargas y condiciones, el procedimiento de diseño deberá incluir el espesor de la losa basado en las cargas vivas aplicadas y cargas muertas. El diseño se basa en el concepto de trabajo de esfuerzo.Los esfuerzos que son inducidos por los gradientes de temperatura son también tomados en cuenta.

Requisitos para el diseño:

Cargas vehiculares: Para diseñar la losa expuesta a cargas vehiculares se deberá tener en cuenta los siguientes factores:

- Tipo de vehículo
- Volumen de tráfico por tipo de vehículo
- Carga de las ruedas
- Volumen promedio de tráfico diario



Distribución de tráfico: Los camiones elevadores han sido divididos en seis categorías con el fin del diseño de losas rígidas.

| Forklift Truck | Forklift Truck | Maximum Load |
|----------------|-------------------------|----------------|
| Category | Maximum Axle Load, kips | Capacity, kips |
| I | 5 to 10 | 2 to 4 |
| II | 10 to 15 | 4 to 6 |
| III | 15 to 25 | 6 to 10 |
| IV | 25 to 36 | 10 to 16 |
| V | 36 to 43 | 16 to 20 |
| VI | 43 to 120 | 20 to 52 |

Figura22: Imagen extraída del manual TM-5-809/AFM 88-3

| Traffic Category | Pavement Design Index for Road or Street Classification | | | | | |
|--|--|----|----|----|----|---|
| | A | В | С | D | Е | F |
| | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| I | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| 'A | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| (60-kilopound (kip) track-laying vehicles or 15 kip forklifts) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | (|
| 500/day | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | (|
| 200/day | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | (|
| 100/day | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 40/day | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 10/day | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 4/day | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| 1/day | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| (90-kip track-laying vehicles or 25 kip forklifts) | | | | | | |
| 200/day | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | (|
| 100/day | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 40/day | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 10/day | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 4/day | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 1/day | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 1/week | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| II (120-kip track laying vehicles): | | | | | | |
| 100/day | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 40/day | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 10/day | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 4/day | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 1/day | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 1/week | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |

Tabla 6: Índice de pavimentos de Diseño

Cargas vivas estacionarias: Se deberá tener en cuenta para el diseño las condiciones de las cargas vivas estacionarias. Para muchos de los casos de cargas vivas estacionarias se presenta a continuación la siguiente fórmula en caso de no encontrar valores dados en la tabla 7.

$$w = 257.876 \, s \sqrt{\frac{k.h}{E}}$$

Donde:

w: máxima carga estacionaria viva distribuida permitida [lb/pulg2]

s: esfuerzo permisible de la fibra extrema en tensión que excluye la tensión de contracción [lb/pulg2]

k: coeficiente de balasto [lb/pulg3]

h:espesor de la losa [pulg]

E:módulo de elasticidad de la losa [lb/pulg2]




| | | Table 3-1. M | faximum allowa | ble stationary | live load |
|-------------------|---------------|---|----------------|----------------|----------------------|
| Slab Thickness | lb | ationary L: /ft² for Th Strengths (| | | |
| inches h | 550 lb in² | 600 lb in² | 650 lb in² | 700 lb in² | _ |
| 6 | 868 | 947 | 1,026 | 1,105 | _ |
| 7 | 938 | 1,023 | 1,109 | 1,194 | |
| 8 | 1,003 | 1,094 | 1,185 | 1,276 | |
| 9 | 1,064 | 1,160 | 1,257 | 1,354 | STATIONARY LIVE LOAD |
| 10 | 1,121 | 1,223 | 1,325 | 1,427 | |
| 11 | 1,176 | 1,283 | 1,390 | 1,497 | |
| 12 | 1,228 | 1,340 | 1,452 | 1,563 | |
| 14 | 1,326 | 1,447 | 1,568 | 1,689 | * |
| 16 | 1,418 | 1,547 | 1,676 | 1,805 | |
| 18 | 1,504 | 1,641 | 1,778 | 1,915 | |
| 20 | 1,586 | 1,730 | 1,874 | 2,018 | |

Nota: La tabla se basa en un coeficiente de balasto de 100 [lb/pulg3]

En caso de no ser así se deberá afectar el valor obtenido por el siguiente factor: $\sqrt{^k/_{100}}$

Figura 22: Imagen extraída del manual TM-5-809/AFM 88-3

Cargas de pared: A continuación se presentará las siguientes tablas para determinar el espesor mínimo de las losas rígidas.




Nota: La tabla se basa en un coeficiente de balasto de 100 [lb/pulg3]

En caso de no ser así se deberá afectar el valor obtenido por el siguiente factor: $\sqrt[5]{100/k}$

En esta tabla E se asume como: $9\sqrt{f'c}$ donde f'c es el esfuerzo de compresión del concreto [lb/pulg2] Figura 23: Imagen extraída del manual TM-5-809/AFM 88-3





Nota: La tabla se basa en un coeficiente de balasto de 100 [lb/pulg3]

En caso de no ser así se deberá afectar el valor obtenido por el siguiente factor: $\sqrt[5]{100/p}$

En esta tabla E se asume como: $9\sqrt{f'c}$ donde f'c es el esfuerzo de compresión del concreto [lb/pulg2]

Figura 24:Imagen extraída del manual TM-5-809/AFM 88-3

Diseño de losas fibroreforzadas: El diseño de losas fibroreforzadas se basa en limitar el radio del esfuerzo del concreto ante la flexión con el máximo esfuerzo de tensión en la junta con la carga paralela o normal al eje de la losa.

Debido al incremento del esfuerzo de flexión y tenacidad, el espesor de la fibra podrá ser reducida significativamente.

El grosor de la losa dependerá de los siguientes factores:

- R: Resistencia a la flexión del concreto
- k: coeficiente de balasto
- h_b: espesor
- E_{fs}: módulo de elasticidad
- Material estabilizado
- Condiciones del vehículo

Condiciones del lugar: Es importante realizar una investigación geotécnica acerca del lugar de trabajo para determinar condiciones de la sub-rasante así como la información preliminar para el diseño. El método del COE trabaja con el método SUCS para la clasificación de suelos. (Ver referencia en MIL-STD619).

Tipos de juntas y uso: Las juntas permiten que se desarrollen la contracción y expansión del concreto a raíz de los cambios de temperatura y humedad. Hay tres tipos de juntas: juntas de contracción, de construcción e insolación.



Juntas de contracción:

Son usadas para controlar las fisuras y limitar la formación de ondas o esfuerzos de pandeo en la losa que son resultados de la contracción por secado y cambios de temperatura y humedad en la losa. A continuación se muestra un gráfico con detalles de las juntas.




Figura 25: Imagen extraída del manual TM-5-809/AFM 88-3

Juntas de construcción: Son usadas para separar el concreto puesto en diferentes etapas, son usadas longitudinalmente y transversalmente. Por lo general son espaciadas a partir de longitudes de 6 a 7m.




Figura 26: Juntas de Construcción para losas apoyadas sobre el piso



Juntas de aislamiento: son usadas para evitar la transferencia de cargas ocasionadas por diferentes asentamientos entre las losas de piso. En ocasiones sirven para transmitir movimiento horizontal. Debe colocarse este tipo de juntas en lugares donde se apoyan columnas, cimentaciones de columnas y otras cargas que serán aplicadas permanentemente.




Figura 27: Diseño de entrada para tráfico vehicular




Figura 28: Juntas de aislamiento

Especificaciones de los pasajuntas: A continuación se mostrará una tabla que permite la elección de dovelas (diámetro, longitud y espaciamiento). En caso que la dovela sea mayor a una pulgada, se necesitará conductos como las barras de acero sólidas. Es importante que las pasajuntas sean lisas, rectas y libres de mortero en sus conexiones, por lo que será necesario que sean pintadas o lubricadas.



| Pavement Thickness inches | Dowel Length | | Dowel Diameter and Type |
|---------------------------------|-----------------|----|---|
| Less than 8 | 16 | 12 | 3/4-inch bar |
| 8 to and including 11.5 | 16 | 12 | 1-inch bar |
| 12 to and including 15.5 | 20 | 15 | 1- to 1-1/4-inch bar, or 1-inch extra-strength pipe |
| 16 to and including 20.5 | 20 | 18 | 1- to 1-1/2-inch bar, or 1- 1-1/2-inch extra-strength pipe |
| 21 to and including 25.5 | 24 | 18 | 2-inch bar, or 2-inch extra- strength pipe |
| Over 26 | 30 | 18 | 3-inch bar, or 3-inch extra strength pipe |

Tabla 7: Tamaño de dowel y espaciamiento




Tabla 8: Curvas de diseño para concreto fibro reforzado






Tabla 9: Curvas de diseño para losas de concreto apoyadas sobre el suelo para montacargas pesados






Tabla 10: Curvas de deflexión para losas de concreto sobre el suelo fibro reforzadas






Tabla 11:Deflexión permisible para juntas de losas de concreto fibro reforzada

3.6.1.4 Método de la WRI

Este método permite dimensionar el espesor de la losa para los casos de cargas de ejes de ruedas y cargas uniformes distribuidas, mas no para casos de cargas concentradas ni variables en la etapa de construcción.

- a) Para el caso de cargas de ejes de ruedas se necesita conocer:
- Resistencia a flexión del hormigón
- Cargas de ruedas y separación de ejes
- Módulo de elasticidad del concreto
- Resistencia de la subrasante



Se parte de asumir un espesor se determina el Parámetro de esfuerzo relativo.




Figura 29: Relación entre el espesor de losa y parámetro de esfuerzo relativo Fuente: Manual Técnico Maccaferri

En la siguiente figura se obtiene el momento actuante.




Figura 30: Ábaco en función del parámetro de esfuerzo relativo Fuente: Manual Técnico Maccaferri



Finalmente con los datos del esfuerzo de la resistencia a flexión de trabajo del material y del momento de diseño, se ingresa al siguiente ábaco para determinar el espesor definitivo de la losa.




Figura 31: Ábaco para el dimensionamiento definitivo del espesor de losa Fuente: Manual Técnico Maccaferri

b) Para el caso de cargas distribuidas, se realiza el mismo procedimiento que el caso anterior, pero con la única diferencia que se usan los ábacos mostrados a continuación.




Figura 32: Ábacos para diseño de cargas distribuidas Fuente: Manual Técnico Maccaferri



3.7 Ejemplos de diseño

Para los ejemplos se utilizarán los siguientes datos de los tipos de carga, según sea el caso:

- Montacarga: CAT P11000, modelo Nissan TB45K
- Rack espalda con espalda 1.20x2.40, carga por pata de 1 ton.




Figura 33: Corte de pata, vista en planta Fuente. Catriel Estanterías

Varillas de acero acumuladas hasta una altura de 1m.

Además se considerará un suelo granular con CBR de 10%.

3.7.1 Método Británico

3.7.1.1 Datos generales:

Cargas:

- Rack espalda con espalda: 9.964 KN

- Uniformemente distribuida: 77.0085 KN/m²

- Máxima carga por llanta: 54.47KN

Diseñando con: FF1 - 25 - 280

Materiales:

- $f_{cu} = 40 \text{ N/mm}^2$

- $f_{ck} = 31 \text{ N/mm}^2$

- $f_{ctk (0.05)} = 2.1 \text{ N/mm}^2$

- $E_{cm} = 33 \text{ KN/mm}^2$

- $R_{e,3} = 0.57$

 $- k = 0.05 \text{ N/mm}^2$

 $-\sqrt{} = 0.15$

- $H_{asumido} = 210 \text{ mm}$



3.7.1.2 Cálculos previos:

-
$$F_{ctk,fl} = 4.15 \text{ N/mm}^2$$

Elegir el menor valor $2 f_{ctk (0.05)} = 4.2 \text{ N/mm}$

I = 849.6 mm

Mn = 20.3 kN.mm

Mp = 11.6 kN.mm

Elegir el mayor valor

3.7.1.3 Rack:

Datos:

Sección de la placa base : 80 x 85 mm

Separación a ejes: 250 mm

fs = 1.2

Cálculos previos:

a = 46.52 mm

Área combinada =30 062.11 mm2

 $a_{equiv} = 97.82$

a/I = 0.115

Carga total = 19.93 KN

Carga última requerida = 23.91 KN

Resultados:

- a. Cargas internas
 - Para a/I = 0 entonces Pu = 200.57 KN
 - Para a/I = 0.2 entonces Pu = 417.1 KN
 - Para a/I = 0.115 entonces Pu = 325.25 KN > 23.91 KN (diseño correcto)
- b. Cargas en borde
 - Para a/I = 0 entonces Pu = 90.806 KN
 - Para a/I = 0.2 entonces Pu = 196.711 KN
 - Para a/l = 0.115 entonces Pu = 151. KN > 23.91 KN (diseño correcto)
- c. Cargas en esquina
 - Para a/l = 0 entonces Pu = 40.664 KN
 - Para a/l = 0.2 entonces Pu = 91.91 KN
 - Para a/I = 0.115 entonces Pu = 70.165 KN

Por presencia de dowells, se asume el 80% de la carga última: 70.165 > 19.13 kN (diseño correcto)

Verificación por cortante:

a. Para concreto sin refuerzo: d = 157.5mm



- b. A la cara del área de carga:
 - $U_0 = 490 \text{ mm}$
 - $\sqrt{p} = 0.31 \text{ N/mm2}$
 - k2 = 0.5256
 - $f_{cd} = 20.67$
 - $\sqrt{\text{max}} = 5.43 \text{ N/mm2} > 0.31 \text{ N/mm2}$ (diseño correcto)
- c. En el perímetro crítico:
 - u1 = 1480 N/mm2
 - k1 = 2.00
 - vf = 0.283
 - v min = 0.55
 - Pp = 194.6 KN > 19.13 KN (diseño correcto)

3.7.1.4 Carga uniforme:

- \rightarrow $\lambda = 0.837 \text{ m}^{-1}$
- \rightarrow w = 84.8 KN/m²> 77.0085 KN/m² (diseño correcto)

3.7.1.5 Equipo de Manejo de Materiales

Datos:

- Área de contacto de la rueda: 381 x 87.5 mm2

Cálculos previos:

- a = 103.013 mm
- a/l = 0.121
- fs = 1.6
- Carga última requerida = 87.152kN

Resultados:

- a. Cargas internas
 - Para a/I = 0, entonces Pu = 200.568 kN
 - Para a/I = 0.2, entonces Pu = 417.1kN
 - Para a/I = 0.121, entonces Pu = 332.4 kN
- b. Cargas en borde
 - Para a/I = 0, entonces Pu = 90.806 kN
 - Para a/I = 0.2, entonces Pu = 196.71 kN
 - Para a/l = 0.121, entonces Pu = 155.01 kN
- c. Cargas en esquina
 - Para a/I = 0, entonces Pu = 40.664 kN
 - Para a/I = 0.2, entonces Pu = 91.910 kN
 - Para a/I = 0.121, entonces Pu = 71.731 kN

Por presencia de dowells, se asume el 80% de la carga última: 71.731 kN> 69.721 kN (diseño correcto).



Diseñando con: FF3 - 25 - 210 kg/cm2

Materiales:

- $f_{cu} = 40 \text{ N/mm}^2$
- $f_{ck} = 23.84 \text{ N/mm}^2$
- $f_{ctk (0.05)} = 1.74 \text{ N/mm}^2$
- $E_{cm} = 31 \text{ KN/mm}^2$
- $R_{e,3} = 0.74$
- $k = 0.05 \text{ N/mm}^2$
- $-\sqrt{} = 0.15$
- H asumido = 240 mm

3.7.1.2 Cálculos previos:

- $f_{ctk,fl} = 3.24 \text{ N/mm}^2$ - $2 f_{ctk (0.05)} = 3.48 \text{ N/mm}^2$
- I = 1009.94 mm
- Mn = 26.224 KN.mm
- Mp = 19.406 KN.mm

Elegir el menor valor

Elegir el mayor valor

3.7.1.3 Rack:

Datos:

- Sección de la placa base : 80 x 85 mm
- Separación a ejes: 250 mm
- fs = 1.2

Cálculos previos:

- a = 46.52 mm
- Área combinada =30 062.11 mm2
- $a_{equiv} = 97.82$
- a/l = 0.0969
- Carga total = 19.93 KN
- Carga última requerida = 23.91 KN

Resultados:

- d. Cargas internas
 - Para a/I = 0 entonces Pu = 286.703 KN
 - Para a/I = 0.2 entonces Pu = 592.537 KN
 - Para a/l = 0.0969 entonces Pu = 434.816 KN > 23.91 KN (diseño correcto)
- e. Cargas en borde
 - Para a/I = 0 entonces Pu = 124.124 KN
 - Para a/l = 0.2 entonces Pu = 265.385 KN



- Para a/l = 0.0969 entonces Pu = 192.536 KN > 23.91 KN (diseño correcto)
- f. Cargas en esquina
 - Para a/l = 0 entonces Pu = 52.45 KN
 - Para a/l = 0.2 entonces Pu = 116.147 KN
 - Para a/l = 0.0969entonces Pu = 83.297 KN
 Por presencia de dowells, se asume el 80% de la carga última: 83.297 KN> 19.13 KN (diseño correcto)

Verificación por cortante:

- d. Para concreto sin refuerzo: d = 202.5 mm
- e. A la cara del área de carga:
 - $U_o = 490 \text{ mm}$
 - $\sqrt{p} = 0.24 \text{ N/mm2}$
 - k2 = 0.543
 - $f_{cd} = 15.89$
 - $\sqrt{\text{max}}$ = 4.31 N/mm2 > 0.24 N/mm2 (diseño correcto)
- f. En el perímetro crítico:
 - u1 = 1762 N/mm2
 - k1 = 1.99
 - vf = 0.29
 - v min = 0.48
 - Pp = 275.1 KN > 19.1 KN (diseño correcto)

3.7.1.4 Carga uniforme:

- $\lambda = 0.704 \text{ m}^{-1}$
- \rightarrow w = 77.4 KN/m²> 77.0085KN/m² (diseño correcto)

3.7.1.5 Equipo de Manejo de Materiales

Datos:

- Área de contacto de la rueda: 381 x 87.5 mm2

Cálculos previos:

- a = 103.013 mm
- a/l = 0.102
- fs = 1.6
- Carga última requerida = 87.152 kN

Resultados:

- d. Cargas internas
 - Para a/I = 0, entonces Pu = 286.703kN
 - Para a/I = 0.2, entonces Pu = 593.588kN



Para a/I = 0.102, entonces Pu = 443.212kN

e. Cargas en borde

- Para a/I = 0, entonces Pu = 124.124kN
- Para a/l = 0.2, entonces Pu = 265.385kN
- Para a/I = 0.102, entonces Pu = 196.166 kN

f. Cargas en esquina

- Para a/I = 0, entonces Pu = 52.448 kN
- Para a/I = 0.2, entonces Pu = 116.147kN
- Para a/I = 0.102, entonces Pu = 84.934kN
 Por presencia de dowells, se asume el 80% de la carga última: 84.934kN>69.72kN (diseño correcto).

3.7.2 Método del PCA

a) Diseño considerando las siguientes especificaciones: FF1 - 25 - 280

Datos del Montacarga:

Carga por eje: 108.94 KN

- Espaciamiento entre ruedas: 2000 mm

Número de ruedas por eje: 2

- Ancho de los neumáticos: 38.1 cm

- Longitud de contacto: 8.75 cm

Área de contacto de la carga: 333.78 cm2

- Utilizando la figura 21y asumiendo un espesor de losa de 175 mm, entonces el área de contacto efectiva=347 cm2

Datos de la subrasante y del Concreto:

- Módulo de Reacción de la Subrasante, k: 54 Mpa/m
- Resistencia del Concreto a la compresión, f' c: 30.96MPa
- Resistencia a la Flexión del Concreto, $MR = k\sqrt{f'c}$, utilizando k=0.8 para agregados angulosos, entonces MR= 4.45MPa.

Se selecciona un factor de seguridad (SF) de 2.2 para repeticiones de esfuerzos ilimitados. Para el diseño considerando la interacción de los agregados, se utilizó un factor de junta (JF) de 1.4; y para el diseño considerando dovelas se usó un JF de 1.1.

Esfuerzo de trabajo del concreto:

Interacción de los Agregados:
$$WS = \left(\frac{MR}{SFxJF}\right) = \left(\frac{4.45}{2.2x1.4}\right) = 1.44MPa$$

Dowel:
$$WS = \left(\frac{MR}{SFxJF}\right) = \left(\frac{4.45}{2.2x1.1}\right) = 1.84MPa$$

• Esfuerzo en la losa por KN de carga por eje:



Interacción de los Agregados:
$$\left(\frac{WS}{carga\ por\ eje,KN}\right) = \left(\frac{1.44}{108.94}\right) = 0.0132\ MPa = 13.2kPa$$

Dowel:
$$\left(\frac{WS}{cargapore \ je.KN}\right) = \left(\frac{1.84}{108.94}\right) = 0.0169MPa = 16.9kPa$$

Entonces, de la figura 20 se obtiene:

- Interacción de los Agregados: 26 cm.
- Dowel: 22 cm.

Si no se considera transferencia de carga en las juntas o grietas:

Borde Libre:
$$WS = \left(\frac{MR}{SFxIF}\right) = \left(\frac{4.45}{2.2x1.6}\right) = 1.26 MPa$$

Esfuerzo en la losa por KN de carga por eje:

Borde Libre:
$$\left(\frac{WS}{carga\ por\ eje.KN}\right) = \left(\frac{1.26}{108.94}\right) = 0.0116MPa = 11.6kPa$$

Entonces, se obtiene un espesor de 30.5 cm.

b) Diseño considerando las siguientes especificaciones: FF3 - 20 - 210

Se mantendrán los mismos datos, excepto la resistencia del concreto:

- Resistencia del Concreto a la compresión, f' c: 23.86 MPa
- Resistencia a la Flexión del Concreto, $MR = k\sqrt{f'c}$, utilizando k=0.8 para agregados angulosos, entonces MR= 3.91 MPa.
- Esfuerzo de trabajo del concreto:

Interacción de los Agregados:
$$WS = \left(\frac{MR}{SFxIF}\right) = \left(\frac{3.91}{2.2x1.4}\right) = 1.27MPa$$

Dowel:
$$WS = \left(\frac{MR}{SFxJF}\right) = \left(\frac{3.91}{2.2x1.1}\right) = 1.62MPa$$

• Esfuerzo en la losa por KN de carga por eje:

Unión de los Agregados:
$$\left(\frac{WS}{carga por e je, KN}\right) = \left(\frac{1.27}{108.94}\right) = 0.0117 MPa = 11.7kPa$$

Dowel:
$$\left(\frac{WS}{carganoreie\ KN}\right) = \left(\frac{1.62}{108\ 94}\right) = 0.0149MPa = 14.87kPa$$

Entonces, de la figura 20 se obtiene:

- Interacción de los Agregados: 28 cm.
- Dowel: 24 cm.

Si no se considera transferencia de carga en las juntas o grietas:



Borde Libre:
$$WS = \left(\frac{MR}{SFxJF}\right) = \left(\frac{3.91}{2.2x1.6}\right) = 1.11 MPa$$

Esfuerzo en la losa por KN de carga por eje:

Borde Libre:
$$\left(\frac{WS}{carga\ por\ eje,KN}\right) = \left(\frac{1.11}{108.94}\right) = 0.0102MPa = 10.2kPa$$

Entonces, se obtiene un espesor de 32 cm.

3.7.3 Método del COE (Cuerpo de Ingenieros)

Datos:

Se procede a hallar el módulo de flexión del concreto, determinado como la siguiente fórmula

$$E=9\sqrt{f'c}$$

FF1 - 25 - 280

Donde:

f'c: es la resistencia a la compresión [lb/pulg2] Entonces 315.68 Kg/cm2 = 4490.025 lb/pulg2 E=603 lb/pulg2 \approx 600 psi

Para el módulo de Westergaard k= 0.048 N/mm3 =176.83 lb/pulg3 ≈ 175 PCI

El montacarga EP10000 de 80 voltios de cuatro ruedas. La capacidad máxima de carga por eje es de 23482 lb ó 11105 Kg.

Entonces pertenece al tercer grupo III. (15 - 25 Kips)

Por lo tanto, de la tabla 7 se tiene 4.5".

FF3 - 20 - 210

Donde:

f'c: es la resistencia a la compresión [lb/pulg2] Entonces 243.33 Kg/cm2 = 3460.966 lb/pulg2 E=529.47 lb/pulg2 \approx 530 psi

Para el módulo de Westergaard k= 0.048 N/mm3 =176.83 lb/pulg3 ≈ 175 PCI

Entonces pertenece al tercer grupo III.

Por lo tanto, de la tabla 7 se tiene 5.5".



3.7.4 Método de la WRI

a. Diseño considerando las siguientes especificaciones:
 FF1 – 25 – 280 kg/cm2 (teórico)

Datos del Montacarga:

Cargaporeje: 108.94 KN

- fc' = 315.68 kg/cm2

- E = 4786 ksi

- Espaciamiento entre ruedas: 2000 mm = 78.74 in

- Número de ruedas por eje: 2

- Ancho de los neumáticos: 38.1 cm = 15 in

- Longitud de contacto: 8.75 cm = 3.44 in

- Área de contacto efectiva: 333.38 cm2 = 51.6 in2

- Espesor de losa asumido = 8.5 in

- Modulo de reacción de la sub rasante (k) = 198.94 lb/in3

- Resistencia a la Flexión del Concreto

$$MR = k\sqrt{f'c}$$

$$MR = 0.80\sqrt{30.96}$$

$$MR = 4.45MPa$$

Entonces, se obtiene:

- De la figura 29 se obtiene el parámetro D/K = 15x 10⁵ in⁴.
- Diámetro de círculo equivalente :

$$D = \sqrt{\frac{51.6 * 4}{\pi}} = 8.1 in$$

- ✓ De la figura 30 se obtiene el momento flector básico $M_1 = 275$ in-lb/in y el momento adicional $M_2 = 10$ in-lb/in, con lo cual se tiene un total de M = 285 in-lb/in.
- ✓ Entonces se tiene:

$$Carga\ por\ eje = 24.49kip$$
 $Carga\ por\ rueda = 12.25kip$ $Momento\ de\ diseno = 285*12.25 = 3491ft - lb/ft$

Esfuerzo de tensi[on permisible =
$$\frac{645.42psi}{1.5}$$
 = 430.3psi

- Finalmente de la figura 31 se verifica el espesor de losa = 8.0 in
 - b. Diseño considerando las siguientes especificaciones:
 FF3 20 210

Datos del Montacarga:

- Cargaporeje: 108.94 KN
- fc' = 243.33 kg/cm2
- E = 4351 ksi
- Espaciamiento entre ruedas: 2000 mm = 78.74 in



- Número de ruedas por eje: 2
- Ancho de los neumáticos: 38.1 cm = 15 in
- Longitud de contacto: 8.75 cm = 3.44 in
- Área de contacto efectiva: 333.38 cm2 = 51.6 in2
- Espesor de losa asumido = 8.5 in
- Modulo de reacción de la sub rasante (k) = 198.94 lb/in3
- Resistencia a la Flexión del Concreto

$$MR = k\sqrt{f'c}$$

$$MR = 0.80\sqrt{23.86}$$

$$MR = 3.91MPa$$

Entonces, se obtiene:

- De la figura 29 se obtiene el parámetro D/K = 15 x 10⁵ in⁴.
- Diámetro de círculo equivalente :

$$D = \sqrt{\frac{51.6 * 4}{\pi}} = 8.1in$$

- De la figura 30 se obtiene el momento flector básico $M_1 = 265$ in-lb/in y el momento adicional $M_2 = 10$ in-lb/in, con lo cual se tiene un total de M = 275 in-lb/in.
- ✓ Entonces se tiene:

$$Carga\ por\ eje = 24.49kip$$
 $Carga\ por\ rueda = 12.25kip$ $Momento\ de\ diseno = 275*12.25 = 3370ft - lb/ft$

Esfuerzo de tensi[on permisible =
$$\frac{567.1psi}{1.5}$$
 = 378psi

Finalmente de la figura 31 se verifica el espesor de losa = 8.0 in



CAPITULO 4:

Aplicación del programa PAVE 2008

4.1 Introducción del uso del software PAVE 2008

El PAVE 2008 es un software empleado por la empresa Maccaferri para el diseño de losas de concreto sobre suelo. Este programa se basa en las siguientes metodologías:

- Modo elástico.
- Metodología de Yield Line Theory.
- Mecánica de la fractura no lineal.

Según el país se puede escoger el método más conveniente de acuerdo a los estatutos locales. La verificación de los métodos citados anteriormente, se efectúan por la comprobación del ancho de la losa. Además, en este programa se pueden ingresar las propiedades de la subrasante como por ejemplo: el coeficiente de Westergaard, el CBR.

Asimismo, se pueden modelar pavimentos industriales con cargas lineales, puntuales, distribuidas, sistemas de estantería, montacargas y sus especificaciones.

A continuación se colocarán los pasos para iniciar el diseño de un piso industrial con el producto.






Figura 34: Colocación de la información del proyecto y área de un paño de la losa




Figura 35: Se introdujo el valor del CBR del suelo






Figura 36: Se definen las cargas distribuidas, que son las varillas de acero apiladas.




Figura 37: Se definen las dimensiones del rack a utilizar, considerando que estarán espalda con espalda.






Figura 38: Se ingresan los valores relativos al montacargas de diseño utilizado.




Figura 39: Colocación del espesor de la losa, propiedades del concreto, dosificación y tipo de fibra a utilizar.

Combinación: FF1-25-280






Figura 40: Se verifica dentro de los estados límites últimos, la capacidad de punzonamiento.

Combinación: FF1-25-280




Figura 41: Se verifica el factor de seguridad del diseño realizado, que éste sea mayor a 1.**Combinación: FF1-25-280**






Figura 42: Colocación del espesor de la losa, propiedades del concreto, dosificación y tipo de fibra a utilizar.

Combinación: FF3-20-210




Figura 43: Se verifica dentro de los estados límites últimos, la capacidad de punzonamiento

Combinación: FF3-20-210






Figura 44: Se verifica el factor de seguridad del diseño realizado, que éste sea mayor a 1.**Combinación: FF3-20-210**

4.2 Resultados con el Pave 2008

Combinación: FF1-25-280

| CAPACIDAD A LA FLEXIÓN | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|----------|--|
| Fuerzas sobre la losa de piso | Pu/Pact | Juntas | Pact | |
| Sistemas de estanterías | 1.17 | Libre + pasajunta | 85.40 KN | |
| Montacarga | 2.31 | Libre + pasajunta | 89.71 KN | |
| Cargas distribuidas | 1.75 | - | 77.01 KN | |

| FS Global | 1.02 |
|---------------------------|----------|
| Capacidad última de carga | 87.01 KN |
| Mayor combinación | 85.40 KN |

| CAPACIDAD DE PUNZONAMIENTO | | | | |
|--|------|---------|-------------------|----------|
| Fuerzas sobre la losa de piso Pu/Pact Posición Juntas Pact | | | | |
| Sistemas de estanterías | 1.17 | Esquina | Libre + pasajunta | 85.40 KN |
| Montacarga | 2.31 | Esquina | Libre + pasajunta | 89.71 KN |

| Verificación a cara de la carga | | |
|--|---|--|
| Capacidad última de punzonado 427.28 K | | |
| FS Global a cara de carga | 5 | |



| Verificación en el perímetro crítico | | |
|---|------|--|
| Capacidad última de punzonado 129.60 KI | | |
| FS Global a cara de carga | 1.52 | |

• Combinación: FF3-20-210

| CAPACIDAD A LA FLEXIÓN | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|----------|--|
| Fuerzas sobre la losa de piso | Pu/Pact | Juntas | Pact | |
| Sistemas de estanterías | 1.16 | Libre + pasajunta | 96.02 KN | |
| Montacarga | 2.56 | Libre + pasajunta | 96.46 KN | |
| Cargas distribuidas | 1.62 | - | 77.01 KN | |

| Mayor combinación | 96.02 KN |
|---------------------------|----------|
| Capacidad última de carga | 98.08 KN |
| FS Global | 1.02 |

| CAPACIDAD DE PUNZONAMIENTO | | | | |
|-------------------------------|---------|----------|-------------------|----------|
| Fuerzas sobre la losa de piso | Pu/Pact | Posición | Juntas | Pact |
| Sistemas de estanterías | 1.16 | Esquina | Libre + pasajunta | 96.02 KN |
| Montacarga | 2.56 | Esquina | Libre + pasajunta | 96.46 KN |

| Verificación a cara de la carga | | |
|---|------|--|
| Capacidad última de punzonado 427.19 KN | | |
| FS Global a cara de carga | 4.45 | |

| Verificación en el perímetro crítico | | |
|---|-----|--|
| Capacidad última de punzonado 143.61 KN | | |
| FS Global a cara de carga | 1.5 | |



CAPITULO 5:

Comentarios y conclusiones

- 1. Con los resultados obtenidos de la resistencia equivalente a la flexión, Re₃, se puede observar la tendencia de que, bajo las mismas condiciones de dosificación y resistencia, los valores para el tipo de fibra FF1 son menores que las fibras FF3. Esto comprueba las características del producto, ya que se indica que el tipo de fibra FF3 posee mayor ductilidad y tenacidad que el tipo FF1.
- 2. Los resultados obtenidos del Re3, con los que se realizaron los diferentes diseños, se muestran a continuación:

| Descripción | Re3 obtenido de ensayos | Re3 del Pave2008 |
|-------------|----------------------------|---------------------|
| FF1-25-0.51 | 0.573 | 0.57 |
| FF3-20-0.64 | 0.74 | 0.55 |

Se observa que la diferencia está en los resultados para el tipo de fibra FF3, ya que la diferencia entre estos valores se encuentra en aproximadamente 35%.



3. En el cuadro siguiente se resume los resultados obtenidos en cuanto al espesor de losa obtenido en los diferentes métodos desarrollados a lo largo del presente informe.

| METODO | Espesor de losa (mm) | | |
|-----------|--|-------|--|
| INE TODO | FF1 - 25 - 280kg/cm2 FF3 - 20 - 210kg/cm | | |
| PCA | 305 | 320 | |
| COE | 114.3 | 139.7 | |
| WRI | 215.9 | 215.9 | |
| Británico | 210 | 240 | |

Se debe considerar que el método WRI y COE no tienen ninguna consideración especial en cuanto a la transferencia de cargas entre juntas; mientras que el PCA al considerar la existencia de transferencia de cargas disminuye el espesor inicialmente calculado.

El método británico también considera la transferencia de cargas pero se trabaja con un factor de seguridad para cargas dinámicas (montacarga) de 1.6; mientras que el PCA usa un factor de 1.2.

4. En el método del COE, se asume una cantidad de fibras de acero del orden de 60 a 150 Kg por metro cúbico de concreto, por tal motivo en sus tablas no se considera directamente una cuantía de acero, cabe destacar que su diseño se basa en características el equipo (vehículo) y el volumen de tráfico que existe.

El espesor de 4.5" se debe a que en estas tablas se considera un mayor aporte de fibras de acero, para el caso trabajado en la tesis, el rango de fibras fue del orden de 20 a 25 Kg por metro cúbico ya que se estableció un uso industrial. Por ello, este valor de ancho de losa es muy pequeño en consideración a los demás métodos y se evaluará que porcentaje es necesario para aumentar el efecto de la tensión generada por las fibras.

- 5. En particular, el método del cuerpo de ingenieros provee estatutos para cargas elevadas que se observan en las fuerzas armadas, fuerzas aéreas y militares del país, ya que los aviones, camiones con orugas y equipo de armamento tienen un mayor peso que implica mayor compresión y tensión en los pavimentos.
- 6. Para el ensayo a los tercios de las vigas prismáticas, se elaboraron 3 probetas por cada tipo de fibra, por cada dosificación y por cada resistencia de concreto. De acuerdo a los resultados obtenidos, se trabajó el promedio de dos de los tres valores con el fin de disminuir la variación del resultado final.
- 7. La norma Británica TR-34 indica que el valor del Re,3 debe ser de al menos 0.3. Con el fin que la losa pueda ser considerada como fibro reforzada, ya que de lo contrario se consideraría como una losa simple. Y como se puede observar en los resultados obtenidos, los valores del Re,3 superan esta condición.



8. Resultados de resistencia a la compresión obtenidos:

| Fibra | Dosificación (kg/m3) | fc de diseño (kg/cm2) | fc obtenido(kg/cm2) | % de variación |
|-------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| FF1 | 20 | 280 | 300.85 | 7.4464 |
| | | 245 | 292.09 | 19.2199 |
| | | 210 | 229.97 | 9.5083 |
| | 25 | 280 | 315.68 | 12.7414 |
| | | 245 | 298.37 | 21.7848 |
| | | 210 | 231.68 | 10.3262 |
| FF3 | 20 | 280 | 313.82 | 12.0783 |
| | | 245 | 267.74 | 9.2835 |
| | | 210 | 243.33 | 15.8717 |
| | 25 | 280 | 320.74 | 14.5504 |
| | | 245 | 279.43 | 14.0544 |
| | | 210 | 244.22 | 16.2947 |

Se observa el incrementó que se produjo en las resistencias a la compresión de las probetas ensayadas. Esta variación es de un 15% en promedio.

- 9. Para realizar el diseño de la losa, se ha considerado un valor del módulo de resistencia de la sub rasante característica de una zona en particular. Sin embargo lo que debe hacerse primero es, partir del valor de dicho parámetro real, y de acuerdo a las características del suelo, realizar un diseño que refleje la realidad del terreno.
- 10. Ha sido importante haber ensayado los agregados que se usan en Perú en el área de construcción, puesto que a partir de la curva característica real, se ve reflejado en una adecuada dosificación y por ende un mejor comportamiento del concreto ante los efectos de contracción, resistencia requerida y vida útil de la estructura.
- 11. Para la elaboración de la dosificación, se usó el método de Fuller, que toma en cuenta información granulométrica de los agregados propios del lugar, con el fin que se consideren las características físicas del agregado; lo cual al igual que el ítem anterior se transmite en una mejor calidad del concreto.
- 12. Para la parte práctica de los ensayos se hizo uso de normativa americana, es decir del código ACI puesto que para que los ensayos sean normados, el laboratorio hace uso de los estándares establecidos por el ACI, tal como es la velocidad de ensayo y considerando la condición de la norma JIS A 1106 y la JSCE-SF4 que indican realizar los ensayos hasta una deflexión de 3mm. Para la parte teórica se hizo uso de lo que indica las normas japonesas antes mencionadas.
- 13. La norma británica y la del ACI, indica que el ensayo de carga a los tercios es válido si la falla de la viga se da dentro de la longitud del claro entre apoyos. Para todos los casos ensayados, se cumplió con este requerimiento.



- 14. Se observó en los gráficos Carga vs deformación que las probetas de dosificación 20kg/m3, luego de llegar a la carga máxima la pendiente de caída es un tanto brusca y la recuperación de la curva cuando la fibra entra a trabajar, porque ya el concreto ha fallado, no es significativa. En cambio, las probetas con dosificación de fibra de 25kg/m3 la caída no es tan brusca y la recuperación de la curva en algunos casos supera la carga máxima inicial.
- 15. Los factores de seguridad obtenidos del pave2008 son mayores a uno, por lo que el espesor de la losa asumido cumple con un diseño apropiado. Se comprobó que para valores menores de 175 mm considerados, esto no se cumplía.
- 16. En los cálculos realizados para determinar el espesor de la losa, no se ha tomado en cuenta los efectos de la temperatura. Sin embargo, para poder realizar una comparación adecuada con el programa PAVE 2008, debe considerarse los efectos de temperatura.
- 17. Los métodos PCA y WRI tienen un grado de incertidumbre puesto que, la mayoría de los valores obtenidos son a partir de cuadros, en los cuales no se puede obtener resultados con precisión.



CAPITULO 6:

Bibliografía

GALLOVICH, Antonio

2007 Fibras como elemento estructural para el Refuerzo del Hormigón. Manual técnico. Brasilia: MACCAFERRI América Latina.

- Las soluciones para la ingeniería estructural. Pavimentos reforzados con fibra de acero. Brasilia: MACCAFERRI América Latina.
- Norma ASTM A820-04: Standard Specification for steel fibers for fiber reinforced concrete.
- Norma ASTM C78: Standard Test Method for flexural Strength of Concrete.
- Norma ASTM C192: Standard Practice for making and curing concrete test specimens in the laboratory.
- Norma ACI 360R-06: Design of Slabs on Ground.
- Norma Japonesa JSCE SF-04: Method of test for flexural strength and flexural toughness of steel fiber reinforced concrete.
- Norma Japonesa JIS A 1106: Method of Test for flexural Strength of concrete.
- Technical Report 34: Concrete Industrial Ground Floors.
- PCA Ground Floors of concrete.



- ACI 224.ER-95 Joints in concrete construction.
- Norma ASTM C1609: Standard Test Method for Flexural Performance of Fiber-Reinforced Concrete (Using beam with Third - Point Loading).
- http://www.catrielestanterias.com.ar/racks.html
- http://www.cat-lift.com/_cat/PDFs/CECV0018-01/CECV0018-01.html
- AMERICAN CONCRETE PAVEMENT ASSOCIATION. Pavimentos de Concreto: Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, 1995.
- MONTEJO, Alfonso. Ingeniería de Pavimentos: Universidad Católica de Colombia, 2010.
- PAVE 2008 manual de uso del programa para diseño de pisos industriales en concreto reforzado con fibras de acero (CRFA)
- Standard specification for steel fibers for fiber-reinforced concrete A 820 01
- Standard specification for steel fibers for fiber-reinforced concrete A820/A820m
 11
- Standard test method for slump of hydraulic-cement concrete C143/C143m –
 10a
- State-of-the-art report on fiber reinforced concrete ACI 544.1R-96
- Soils and geology procedures for foundation design of buildings and other structures (except hydraulic structures) Army Tm 5-818-1 Air Force Afm 88-3, chap. 7
- Technical instructions structural design criteria for buildings Ti 809-02 1 September 1999
- Engineering drawing standards manual, Mechanical engineering branch, Goddard space flight center. Greenbelt, Maryland. x-673-64-1f
- Design considerations for steel fiber reinforced concrete ACI 544.4R-88
- Concrete floor slabs on grade subjected to heavy loads Tm 5-809-1/Afm 88-3, chap. 15, Washington, D.C., 1987.
- Rigid pavements for roads, streets, Walks and open storage areas. EM 1110-3-132, 1984.
- Pavement design for roads, Streets, walks, and Open storage areas. AFM 88-7,
 CHAP. 1